

Manual utilizare SKU1080

- 1. Pregătirea echipamentului:**
 - Camera de marșarier.
 - Monitor/display (dacă nu este integrat în sistemul mașinii).
 - Cablu de alimentare.
 - Cablu video RCA.
 - Instrumente necesare (șurubelnițe, cleme, bandă izolatoare).
- 2. Montarea camerei:**
 - Alegeți locația pentru montarea camerei, de obicei lângă plăcuța de înmatriculare din spate.
 - Folosiți șuruburile sau adezivul furnizat pentru a fixa camera.
 - Asigurați-vă că camera este poziționată astfel încât să ofere o vedere clară a zonei din spatele mașinii.
- 3. Conectarea cablurilor:**
 - Conectați cablul de alimentare al camerei la sursa de alimentare a lămpii de marșarier. Astfel, camera se va activa automat atunci când vehiculul este pus în marșarier.
 - Trageți cablul video RCA de la camera din spate până la monitorul/display-ul din față.
 - Conectați cablul video RCA la monitor.
- 4. Testarea camerei:**
 - Puneți vehiculul în marșarier pentru a verifica dacă camera se activează.
 - Asigurați-vă că imaginea este clară și că nu există interferențe.

Utilizare Camera de Marșarier

- 1. Activarea camerei:**
 - Camera se activează automat atunci când puneți mașina în marșarier.
 - Monitorul/display-ul va afișa imaginea capturată de cameră.
- 2. Interpretarea imaginii:**
 - Majoritatea camerelor de marșarier afișează linii de ghidaj care vă ajută să înțelegeți distanțele și direcția.
 - Liniile verzi indică o zonă sigură, liniile galbene indică o zonă de precauție, iar liniile roșii indică o zonă de pericol.
- 3. Navigare și manevrare:**
 - Utilizați imaginea de pe monitor pentru a verifica obstacolele și pentru a manevra vehiculul în siguranță.
 - Verificați întotdeauna atât imaginea camerei cât și oglinzile retrovizoare pentru a vă asigura că aveți o vedere completă a zonei din spatele vehiculului.

Întreținerea Camerei de Marșarier

- 1. Curățarea lentilei:**
 - Curățați regulat lentila camerei pentru a asigura o imagine clară. Folosiți o cârpă moale și soluție de curățare pentru sticlă.
- 2. Verificarea conexiunilor:**
 - Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate și că nu există cabluri slăbite sau deteriorate.
- 3. Actualizări și verificări periodice:**
 - Verificați periodic funcționalitatea camerei și a monitorului pentru a vă asigura că totul funcționează corect.