

Manual de utilizare pentru Cască cu Conducție Osoasă Techstar® H30

Descrierea produsului:

Cască cu conducție osoasă Techstar® H30 este un dispozitiv audio inovator, care permite utilizatorilor să asculte muzică și să efectueze apeluri telefonice fără a bloca urechile. Utilizând tehnologia Bluetooth 4.2, această cască oferă o experiență audio de înaltă calitate și confort sporit.

Caracteristici principale:

- **Conducție osoasă:** Permite audiția prin vibrațiile transmise prin oasele craniului, lăsând urechile libere.
 - **Bluetooth 4.2:** Conexiune stabilă și rapidă cu dispozitivele compatibile.
 - **Design ușor și confortabil:** Ideală pentru utilizare pe termen lung, fie că este vorba de sport sau activități de zi cu zi.
 - **Durabilitate:** Rezistentă la apă și transpirație, potrivită pentru utilizarea în timpul exercițiilor fizice.
-

Conținutul pachetului:

1. Cască cu conducție osoasă Techstar® H30 (alb sau argintiu)
 2. Cablu de încărcare USB
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Tip conexiune:** Bluetooth 4.2
 - **Durata de viață a bateriei:** Aproximativ 6 ore de utilizare continuă
 - **Timp de încărcare:** Aproximativ 2 ore
 - **Greutate:** Ușoară, pentru confort sporit
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Încărcarea căștii

- Conectați cablul de încărcare USB la portul de încărcare al căștii și la o sursă de alimentare.
- Lăsați cășca să se încarce complet. Indicatorul LED va indica starea de încărcare.

2. Pornirea și conectarea căștii

- Apăsați butonul de alimentare pentru a porni căștile. Indicatorul LED va clipește pentru a semnaliza că este activ.
- Accesați setările Bluetooth ale dispozitivului mobil și căutați „Techstar H30” în lista de dispozitive disponibile.
- Selectați căștile pentru a finaliza procesul de conectare. Indicatorul LED va deveni albastru pentru a indica o conexiune reușită.

3. Utilizarea căștii

- **Apeluri:** Apăsați butonul de răspuns pentru a accepta apeluri. Apăsați din nou pentru a încheia apelul.
 - **Muzică:** Apăsați butonul „play” pentru a reda muzica, iar butoanele de volum pentru a ajusta nivelul sonor.
 - **Control vocal:** Dacă este compatibil cu asistentul vocal al telefonului, puteți activa asistentul printr-o apăsare lungă a butonului de alimentare.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic căștile cu o lavetă moale pentru a îndepărta praful și murdăria.
 - Depozitați căștile într-un loc uscat și ferit de temperaturi extreme.
 - Nu utilizați căștile la volum maxim pentru perioade lungi de timp pentru a proteja auzul.
-

Depanare:

1. Căștile nu pornesc:

- Asigurați-vă că bateria este complet încărcată. Încercați să le încărcați timp de 30 de minute și apoi să reporniți.

2. Probleme de conectare Bluetooth:

- Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat pe dispozitivul mobil.

- Verificați dacă căștile sunt în modul de împerechere (indicatorul LED ar trebui să clipească).
- 3. Calitate audio slabă:**
- Verificați conexiunea Bluetooth și asigurați-vă că nu există interferențe din alte dispozitive.
 - Ajustați volumul pe dispozitivul mobil pentru a îmbunătăți calitatea audio.

Notă: Cască cu conducție osoasă Techstar® H30 este un dispozitiv inovator pentru utilizatorii care doresc să asculte muzică și să efectueze apeluri fără a pierde contactul cu mediul înconjurător. Utilizați-o conform instrucțiunilor pentru a beneficia de cele mai bune rezultate.