

## Comenzi Volan Techstar® Wireless, Bluetooth Model 2020

Consum de energie redus cu 35% si o conectare mai rapida cu pana la 50%\* - Fata de modelul anterior.

Conectiune wireless prin Bluetooth permite un **consum redus** de energie si o raza de actiune de maxim **10m**.

Caracteristici:

- Acesta telecomanda **Bluetooth Media** va permite sa controlati muzica la indemana cu o singura apasare atunci cand telefonul / tableta este la indemana dvs. va permite sa redati sau sa intrerupeti muzica, sariti inapoi sau sa redati o melodie, sa cresteti sau sa reduceti volumul media etc.
  - De asemenea telecomanda permite **pornirea asistentului vocal** precum **Siri, Google Assistant** precum si inchiderea ecranului. Functie ideala pentru condusul pe timp de noapte, pentru un confort sporit
  - **Spatele cu dublu adeziv** permite atasarea comenzilelor Media la volan, permitandu-va sa va tineti ochii pe drum si mainile pe volan.
  - Mod de economisire a energiei, daca nu il atingeti aproximativ 30 de secunde, telecomanda se va opri automat.
  - **Reporneste** simplu la apasarea oricarui buton.
  - Convenabil de utilizat, **mic si compact**, conectivitate Bluetooth.
  - **Bateria CR2016** este proiectata sa dureze aproximativ un an.
  - Compatibil cu majoritatea dispozitivelor **iOS** care accepta Bluetooth 3.0 si versiuni ulterioare (suport pentru iPhone 7 si pentru iOS10), pentru **Android** OS 4.0 sau o versiune ulterioara
- Utilizare:**
1. Pentru conectare apasati si mentineti apasat simultan pe + si - pentru aproximativ 2 secunde pentru a activa functia Bluetooth si a face Vizibil dispozitivul.
  2. Porniti functia Bluetooth pe telefon pentru a cauta telecomanda si pentru a va conecta
  3. Pentru a stinge ecranul mentineti apasat butonul " > "
  4. Pentru a porni asistentul vocal tineti apasat pe butonul " - "
  5. Pentru butonul de multitask tineti apasat butonul " < "
  6. Pentru a poza tineti apasat butonul " + "