

Manual de utilizare pentru Ecranul HUD Techstar® Head-Up Display (Proiector Parbriz)

Descrierea produsului: Ecranul HUD Techstar® Head-Up Display este un proiector de parbriz inovativ care afișează informații esențiale despre vehicul direct pe parbriz, ajutând șoferul să rămână concentrat pe drum. Dispozitivul este compatibil cu majoritatea vehiculelor și afișează multiple date, cum ar fi viteza, consumul de combustibil și temperatura motorului.

Caracteristici principale:

- Afișare multiple: Viteză, consum de combustibil, temperatura motorului și alte date esențiale.
 - Proiecție pe parbriz: Informații vizibile direct în câmpul vizual al șoferului.
 - Compatibilitate OBDII: Conectare rapidă la sistemul de diagnosticare al vehiculului.
 - Design compact și modern: Se integrează discret pe bordul mașinii.
-

Conținutul pachetului:

1. Ecran HUD Techstar®
 2. Cablu de conectare OBDII
 3. Folie reflectorizantă pentru parbriz
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Conectivitate: OBDII
 - Compatibilitate vehicule: Majoritatea mașinilor compatibile cu OBDII
 - Funcții afișate: Viteză, consum de combustibil, temperatură motor, turație și alte date esențiale
 - Alimentare: Port OBDII
-

Instrucțiuni de instalare:

1. Montarea dispozitivului pe bord

- Plasați ecranul HUD pe bord, în zona care permite o vizibilitate optimă a informațiilor proiectate.
- Utilizați banda adezivă de pe baza dispozitivului, dacă este inclusă, pentru o fixare stabilă.

2. Conectarea la portul OBDII

- Găsiți portul OBDII al vehiculului (de obicei situat sub bord, pe partea șoferului).
- Conectați cablul OBDII al HUD-ului la portul OBDII al mașinii. Dispozitivul va primi automat alimentare și va începe să afișeze informații.

3. Aplicarea foliei reflectorizante (opțional)

- Lipiți folia reflectorizantă pe parbriz în locul unde se proiectează informațiile pentru o vizibilitate mai bună, în special în condiții de luminozitate puternică.
 - Curățați zona înainte de aplicare pentru a evita bulele de aer.
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Afișarea și ajustarea datelor

- Dispozitivul va afișa automat informații de la bordul mașinii: viteza, turația motorului, temperatura și consumul.
- Pentru ajustarea setărilor (ex. unități de măsură), consultați meniul dispozitivului și selectați opțiunile dorite.

2. Resetarea HUD-ului

- Apăsăți lung butonul de resetare pentru a reveni la setările implicite sau pentru a recalibra proiecția pe parbriz.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic ecranul HUD cu o lavetă moale.
 - Evitați expunerea la temperaturi extreme sau umiditate.
 - Înlocuiți folia reflectorizantă dacă observarea devine dificilă din cauza zgârieturilor sau a murdăriei.
-

Depanare:

1. Dispozitivul nu pornește:
 - Verificați conexiunea la portul OBDII și asigurați-vă că portul funcționează corect. Unele mașini necesită pornirea motorului pentru a activa portul OBDII.
2. Informațiile afișate sunt inexacte:
 - Recalibrați HUD-ul sau resetați dispozitivul la setările din fabrică.
3. Proiecția este greu de vizualizat:
 - Aplicați folia reflectorizantă sau ajustați poziția HUD-ului pe bord pentru a îmbunătăți unghiul de vizualizare.

Notă: Ecranul HUD Techstar® este conceput pentru a crește siguranța la volan, oferind informații esențiale fără a distra atenția de la drum. Asigurați-vă că dispozitivul este fixat corespunzător pentru a evita mișcările nedorite în timpul condusului.