

Manual de Utilizare - Interfață Diagnoză Multimarcă Vgate iCar2 Bluetooth OBD2

Cod produs: SKU1340

Ce este produsul / la ce se folosește:

Interfața Vgate iCar2 Bluetooth OBD2 este un dispozitiv de diagnoză auto fără fir, compatibil cu majoritatea vehiculelor echipate cu port OBD-II. Permite citirea și ștergerea codurilor de eroare, monitorizarea parametrilor motorului și analiza datelor în timp real prin aplicații dedicate. Se conectează ușor la telefon, tabletă sau laptop prin Bluetooth.

Punerea în funcțiune:

1. Porniți contactul mașinii (fără a porni motorul).
2. Introduceți interfața Vgate iCar2 în portul OBD-II al vehiculului (situat sub bord).
3. Activați Bluetooth-ul pe dispozitivul mobil.
4. Căutați dispozitivul „V-LINK” sau „iCar2” și conectați-l (cod uzual: 1234 sau 0000).
5. Deschideți o aplicație de diagnoză compatibilă (ex: Torque, Car Scanner, OBD Fusion).
6. Selectați conexiunea Bluetooth și inițiați scanarea vehiculului.

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare:

- Tensiune de alimentare: 12V DC (prin port OBD-II al mașinii)
- Consum curent: < 50 mA
- Conectivitate: Bluetooth 2.0 / 4.0 (în funcție de versiune)
- Compatibilitate: autovehicule OBD-II (benzină > 2001, diesel > 2004)
- Temperatură de funcționare: -10°C ~ +60°C
- Umiditate admisă: < 85%

Avertismente de siguranță:

- Nu conectați / deconectați dispozitivul în timp ce motorul este pornit.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul deplasării vehiculului.
- Evitați expunerea la umezeală, praf sau temperaturi extreme.
- Nu demontați interfața – conține componente electronice sensibile.
- Deconectați dispozitivul după utilizare pentru a evita consumul bateriei mașinii.
- Folosiți doar aplicații compatibile pentru a preveni erorile de comunicare.

Informații suplimentare:

Produsul respectă directivele RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU și RoHS 2011/65/EU, conform standardelor europene privind compatibilitatea electromagnetică și siguranța utilizatorilor.

Date importator / persoană responsabilă:

SC Neoallbet SRL (Techstar)

Sediul social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_1528.pdf