

Manual Utilizare SKU1495

4.1 Conectarea prin USB

1. Introduceți receptorul USB în portul USB al dispozitivului dvs. (PC, laptop, Smart TV etc.).
2. Porniți tastatura folosind butonul ON/OFF situat pe partea laterală a dispozitivului.
3. Dispozitivul va fi recunoscut automat și va fi gata de utilizare.

4.2 Conectarea prin Bluetooth

1. Porniți tastatura și apăsați butonul de asociere Bluetooth (de obicei marcat cu un simbol Bluetooth).
2. Deschideți setările Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați noi dispozitive.
3. Selectați „Techstar Keyboard” din lista dispozitivelor disponibile.
4. După conectare, tastatura este gata de utilizare.

5. Utilizarea funcțiilor

5.1 Tastatura

- Utilizați tastele QWERTY pentru a introduce text.
- Funcțiile multimedia sunt accesibile prin tastele dedicate (play, pauză, volum etc.).
- Tastatura are taste de acces rapid pentru diverse funcții (ex: e-mail, browser web).

5.2 Air Mouse

- Apăsați butonul dedicat Air Mouse pentru a activa funcția de mouse aerian.
- Mișcați tastatura în aer pentru a controla cursorul pe ecran.
- Butoanele din stânga și dreapta ale tastaturii funcționează ca click stânga și dreapta ale mouse-ului.

5.3 Telecomandă

- Folosiți butoanele de pe partea superioară pentru a controla volume, canale, și alte funcții TV.
- Funcția de telecomandă este compatibilă cu majoritatea televizoarelor inteligente.

6. Funcționalități Bluetooth

- Asociere multiplă: Tastatura poate fi asociată cu mai multe dispozitive și comuta rapid între ele.
- Controlul de la distanță: Utilizați tastatura pentru a controla dispozitivele conectate la Bluetooth la distanță de până la 10 metri.