

Descrierea produsului: GPS Tracker-ul Techstar® GF21 este un dispozitiv compact de monitorizare în timp real, echipat cu tehnologii multiple de localizare (LBS, GPS, GSM, WiFi) și microfon integrat. Acesta permite urmărirea precisă a obiectelor sau persoanelor, fiind ideal pentru siguranța personală, monitorizarea vehiculelor sau a bagajelor. Dispozitivul suportă conectarea prin cartelă SIM pentru funcționalități GSM.

Caracteristici principale:

- Localizare multiplă: Funcționează prin GPS, GSM, WiFi și LBS pentru acuratețe sporită.
 - Microfon integrat: Permite ascultarea audio în timp real.
 - Compatibil cu SIM: Suportă cartelă SIM pentru comunicare GSM.
 - Design compact și portabil: Ideal pentru diverse scenarii de utilizare.
-

Conținutul pachetului:

1. GPS Tracker Techstar® GF21
 2. Cablu de încărcare USB
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Tehnologie de localizare: GPS, GSM, WiFi, LBS
 - Alimentare: Baterie reîncărcabilă
 - Conectivitate: Suportă cartelă SIM și comunicare GSM
 - Funcții: Ascultare audio, localizare în timp real, alerte de mișcare
 - Aplicație compatibilă: Disponibilă pentru iOS și Android
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Încărcarea dispozitivului
 - Conectați dispozitivul GF21 la o sursă de alimentare folosind cablul USB inclus. Bateria complet încărcată asigură o autonomie extinsă.
 2. Introducerea cartelei SIM
 - Deschideți compartimentul pentru SIM și introduceți o cartelă activă compatibilă (Micro SIM).
 - Asigurați-vă că funcțiile de date și SMS sunt active pe SIM pentru a permite comunicarea GPS și GSM.
 3. Descărcarea și configurarea aplicației
 - Descărcați aplicația de urmărire indicată în manual de pe App Store (iOS) sau Google Play Store (Android).
 - Uurmați instrucțiunile pentru a crea un cont și pentru a adăuga dispozitivul prin codul unic IMEI.
 4. Activarea și utilizarea localizării
 - În aplicație, puteți vedea locația dispozitivului în timp real și puteți ajusta setările de localizare (moduri GPS, LBS, WiFi).
 - Localizarea precisă este determinată automat în funcție de acoperirea GPS și de semnalul GSM/WiFi.
 5. Funcția de ascultare audio
 - Pentru a activa funcția de ascultare, selectați opțiunea dedicată din aplicație sau trimiteți un SMS de comandă către numărul SIM din dispozitiv.
 - Microfonul integrat va permite ascultarea în timp real a sunetelor din jurul trackerului.
 6. Alarmer și notificări
 - Configurați alarmele de mișcare și notificările pentru a primi alerte dacă dispozitivul se mișcă sau părăsește un perimetru prestabilit.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Verificați periodic nivelul bateriei și încărcați dispozitivul pentru a menține funcționalitatea.
- Depozitați dispozitivul într-un loc ferit de umezeală și șocuri fizice.
- Testați funcțiile de localizare și ascultare înainte de utilizare pentru a asigura o performanță optimă.

Depanare:

1. Dispozitivul nu se conectează la aplicație:
 - Verificați dacă SIM-ul are date active și este introdus corect. Reporniți dispozitivul și aplicația.
 2. Localizarea nu este precisă:
 - Asigurați-vă că dispozitivul este într-o zonă cu semnal GPS/GSM bun. Dacă problema persistă, ajustați setările de localizare în aplicație.
 3. Ascultarea audio nu funcționează:
 - Verificați conexiunea GSM a cartelei SIM și asigurați-vă că microfonul este activat în aplicație.
-

Notă: Utilizarea acestui dispozitiv trebuie să respecte legislația privind confidențialitatea și monitorizarea, iar utilizatorul trebuie să fie informat cu privire la restricțiile de monitorizare în anumite locații.