

Manual de utilizare pentru Închizătorul Automat Techstar® cu Frânghie de Oțel P12 pentru Uși și Ferestre

Descrierea produsului: Închizătorul automat Techstar® P12 este conceput pentru a asigura închiderea ușilor și ferestrelor într-un mod automat, utilizând o frânghie rezistentă din oțel. Acest mecanism compact este ideal pentru locuințe, birouri și spații comerciale, oferind o soluție practică și eficientă pentru siguranță și economisirea energiei.

Caracteristici principale:

- **Frânghie de oțel rezistentă:** Asigură durabilitate și rezistență la utilizare frecventă.
 - **Montaj simplu:** Instalare rapidă și ușoară, compatibilă cu majoritatea ușilor și ferestrelor.
 - **Design compact:** Se integrează discret în orice spațiu.
 - **Funcție automată:** Închide automat ușa sau fereastra, reducând riscul deschiderii accidentale.
-

Conținutul pachetului:

1. Închizător automat Techstar® P12
 2. Frânghie de oțel preinstalată
 3. Set de șuruburi și elemente de fixare
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Material frânghie:** Oțel rezistent la uzură
 - **Compatibilitate:** Uși și ferestre cu deschidere standard
 - **Montare:** Pe cadrul ușii/ferestrei sau direct pe canat
 - **Dimensiuni:** Compact și ușor de integrat
-

Instrucțiuni de instalare:

1. Alegerea locului de montaj

- Alegeți o zonă de montaj pentru închizător, astfel încât frânghia să fie bine întinsă când ușa sau fereastra este deschisă.
- Asigurați-vă că montajul este realizat pe o suprafață stabilă.

2. Fixarea închizătorului

- Folosiți șuruburile incluse pentru a fixa baza închizătorului pe rama ușii sau ferestrei.
- Asigurați-vă că baza este bine fixată pentru a preveni mișcările necontrolate.

3. Instalarea frânghiei de oțel

- Atașați capătul frânghiei de oțel la partea mobilă a ușii sau ferestrei.
- Verificați ca frânghia să fie întinsă corect, fără a fi prea rigidă, pentru a permite mișcarea fluidă a ușii sau ferestrei.

4. Testarea mecanismului

- Deschideți ușa sau fereastra și lăsați mecanismul să funcționeze. Frânghia va trage ușa sau fereastra în poziția închisă.
 - Ajustați tensiunea frânghiei, dacă este necesar, pentru o închidere lină și sigură.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic frânghia de oțel pentru a preveni acumularea de praf și murdărie.
 - Verificați tensiunea frânghiei și ajustați-o, dacă este necesar, pentru a asigura o funcționare optimă.
 - Nu expuneți mecanismul la apă sau umiditate excesivă pentru a evita coroziunea.
-

Depanare:

1. Frânghia nu trage complet ușa/ferastra:
 - Verificați tensiunea frânghiei și asigurați-vă că aceasta nu este slăbită. Ajustați după necesitate.
2. Mecanismul face zgomot:
 - Curățați frânghia și verificați șuruburile de fixare pentru a vă asigura că sunt bine strânse.
3. Închizătorul nu funcționează corect:

- Asigurați-vă că frânghia este poziționată corect și că nu există blocaje în calea de închidere.

Notă: Încizătorul automat Techstar® P12 este conceput pentru utilizarea pe uși și ferestre ușoare și nu trebuie utilizat pe deschideri grele sau expuse la curenți puternici.