

Descrierea produsului: Tastatura Techstar® Q5 Air Mouse Voice este o telecomandă multifuncțională cu tehnologie de control prin mișcare (giroscop) și funcție de recunoaștere vocală, oferind control intuitiv pentru diverse dispozitive smart TV, Android TV box-uri, PC-uri și alte dispozitive compatibile. Cu o rază extinsă de 2.4G și tastatură completă, Q5 facilitează navigarea și controlul vocal în aplicațiile preferate.

---

**Caracteristici principale:**

- Funcție Air Mouse: Control prin mișcare pentru navigare pe ecran.
  - Recunoaștere vocală: Buton dedicat pentru comenzi vocale.
  - Compatibilitate multiplă: Funcționează cu dispozitive Smart TV, Android TV box-uri, PC-uri și multe altele.
  - Rază extinsă de control: Tehnologie wireless 2.4G cu rază de până la 10 metri.
  - Giroscop integrat: Precizie ridicată în detectarea mișcării pentru navigare intuitivă.
- 

**Conținutul pachetului:**

1. Tastatura Techstar® Q5 Air Mouse Voice
  2. Receptor USB 2.4G
  3. Cablu de încărcare USB
  4. Manual de utilizare
- 

**Specificații tehnice:**

- Conectivitate: Wireless 2.4G
  - Rază de operare: Până la 10 metri
  - Alimentare: Baterie reîncărcabilă, încărcare prin USB
  - Funcții: Air Mouse, tastatură completă, control vocal, giroscop
- 

**Instrucțiuni de utilizare:**

**1. Conectarea dispozitivului**

- Introduceți receptorul USB 2.4G în portul dispozitivului compatibil (Smart TV, Android TV Box, PC).
- Apăsați butonul de pornire de pe tastatura Q5. Aceasta va conecta automat telecomanda la receptor.

**2. Utilizarea funcției Air Mouse**

- Activați funcția Air Mouse apăsând butonul dedicat (marcat cu simbolul unui cursor sau al mouse-ului).
- Mișcați telecomanda în aer pentru a controla cursorul pe ecran. Giroscopul integrat va detecta mișcările și va ajusta direcția pe ecran.

**3. Utilizarea funcției de recunoaștere vocală**

- Țineți apăsat butonul de microfon și rostiți comanda vocală dorită pentru căutare sau navigare.
- Eliberați butonul după ce terminați de vorbit. Dispozitivul va procesa comanda vocală și va răspunde în funcție de aplicația utilizată.

**4. Navigarea și tastarea**

- Utilizați tastatura completă de pe telecomanda Q5 pentru a introduce text, adrese web sau pentru a naviga prin meniuri.
  - Butoanele funcționale permit navigarea rapidă prin meniuri, ajustarea volumului și alte funcții.
- 

**Încărcarea tastaturii:**

- Conectați cablul de încărcare USB la tastatură și la o sursă de alimentare.
  - Baterie este complet încărcată în aproximativ 1-2 ore și asigură o autonomie extinsă.
- 

**Întreținere și sfaturi utile:**

- Curățați dispozitivul cu o lavetă moale pentru a îndepărta praful și murdăria.
  - Nu expuneți tastatura la apă sau la umezeală excesivă.
  - Depozitați dispozitivul într-un loc sigur atunci când nu este utilizat pentru a evita deteriorarea.
- 

**Depanare:**

1. Telecomanda nu se conectează:
  - Verificați dacă receptorul USB este conectat corect la dispozitiv și că tastatura este pornită.
  - Încercați să reconectați receptorul USB și să reporniți tastatura.
2. Funcția Air Mouse nu răspunde corect:
  - Asigurați-vă că telecomanda este utilizată într-un spațiu deschis, fără obstacole care ar putea interfera cu giroscopul.
  - Reporniți funcția Air Mouse și recalibrați mișcările, dacă este necesar.
3. Funcția de recunoaștere vocală nu funcționează:
  - Verificați setările de conectivitate și asigurați-vă că dispozitivul la care este conectată tastatura suportă control vocal.

---

**Notă:** Acest dispozitiv este compatibil cu majoritatea dispozitivelor care acceptă conexiuni USB și funcționalități de tastatură wireless și mouse.