

Manual de utilizare Camera Supraveghere IP Techstar® U21

INSTALEAZĂ APLICAȚIA

Utilizați telefonul mobil pentru a scana următorul cod QR, selectați versiunea 10S sau Android în funcție de sistemul de telefonie mobilă pentru a instala aplicația. Numele aplicației: JXLCAM

PORNIRE DISPOZITIV

Conectați dispozitivul la sursa de alimentare de 5V cu cablul USB echipat, indicatorul luminos roșu este mereu aprins, dispozitivul intră în starea de așteptare, rețeaua este configurată cu succes, iar lumina roșie clipește o dată.

OPȚIUNEA 1: MOD LOCAL

Când nu există WiFi în mediu, puteți utiliza modul AP pentru a vă conecta, distanța efectivă a acestui mod nu depășește 10 m,

Monitorizarea și vizualizarea localizate pot fi realizate.

notă: 1) Fiecare dispozitiv are un nume WiFi unic (ID dispozitiv), iar formatul este unificat ca „BCCG”, 2) În modul local, operația de rotație a lentilei telecomenzii nu este acceptată. Dacă trebuie să fotografiați și să depozitați videoclipuri, vă rugăm să instalați un card TF.

OPȚIUNEA 2: MOD LA DISTANȚĂ

Dacă doriți să utilizați funcțiile complete ale dispozitivului și să realizați monitorizarea de la distanță, trebuie să configurați modul la distanță.

1. Confirmați mai întâi că există un semnal WiFi media în apropierea dispozitivului, porniți dispozitivul de monitorizare, indicatorul luminos roșu se aprinde intermitent, arvd deving intră în standby soca: acceptă doar semnal WiFi de bandă de frecvență 2.4G) 2. Conectați mobilul telefon la thFI din mediul dvs. software-ul JXLCAM și urmați pașii de mai jos.

CARD DE DEPOZITARE

1. Dacă trebuie să stocați conținutul video, trebuie să instalați un card TF, asigurați-vă că instalați cardul de memorie când dispozitivul este oprit:

2. Dispozitivul acceptă un card de memorie cu o capacitate maximă de 128G Când cardul TF este instalat și telefonul mobil este deconectat, dispozitivul va începe automat înregistrarea, iar videoclipul va fi împachetat automat pe secțiuni. Când capacitatea cardului TF este insuficientă, cel mai vechi videoclip va fi șters automat, iar înregistrarea va fi buclă; fișierul de înregistrare a cardului TF va fi înregistrat automat în funcție de an, lună și zi. E timpul să salvezi ierarhic. 3. Când aplicația mobilă este conectată la dispozitiv, va ieși automat din înregistrare.

Notă:

1) Dacă cardul TF este anormal pe pagina de redare, vă rugăm să verificați starea cardului TF, puterea cardul și formatați-l înainte de reinstalare,

2) Specificațiile cardului TF ar trebui să fie peste standardul C4