

GF-07 GPS GSM Tracker SMS Locator Global.



Instructiunile

Warm prompt: suntem în căutarea de calitate, practic, sunetul este mai clar, poziționarea mai exactă, timpul de așteptare este mai lung, nu orbească urmăresc low-end KengMeng consumatorilor produse inferioare. Localizatorul de alarmă îmbunătățit reprezintă poziționarea unei stații de bază într-o cerință optimă din punct de vedere al costurilor, mai ridicată pentru clienții de vârf, vă permite să cumpărați cu adevărat restul asigurat, cu plăcere. Nu niște produse false. Prin cip lowinferior, costul este scăzut, calitatea nu este garantată.

Avantajul produsului:

1. este singurul produs similar de pe toate telefoanele mobile de pe hartă pentru a vedea interogarea la locația și platforma de calcul a poziției platformei, de asemenea, pot fi mesaje de răspuns direct în poziția chineză.
2. În prima poziționare a postului de bază pe baza poziționării inițiale a hărților Google, reduce semnificativ gama de erori a produsului.
3. Datorită modului de poziționare Google alăturat, funcția de poziționare a produselor suportă acum în străinătate.
4. Dacă putem apela 10086 deschis în jurul valorii de a asculta sunet mai mult numărul de prietenie pe lună, este doar un număr de cinci yuani pe lună pentru a verifica cât timp nu bani.
5. Acest produs nu are nevoie de platforma de cost, de-a lungul vieții gratuit. Doar trimite un mesaj la localizarea alarmei, poate răspunde la următoarele informații de adresă în conexiune chineză și Google hărți, simplă funcționare, un ritm ajunge la poziția desemnată.
6. Acest produs încorporat în funcția de adsorbție magnet puternic, nu trebuie să vă faceți griji din nou pune problema, atâta timp cât nu există metal, puteți pune direct, magnetul va automat adsorbție, instalare mai convenabilă ați pus poziția
7. Acest produs este singura piață cu funcția de încărcare automată a încărcăturii, conectați sursa de alimentare, atunci când electricitatea localizării alarmei este consumată și produsele după oprire, sunați produsul va fi pornit automat și continuați să reîncărcați, avertizare, încărcarea trebuie introduceți cartela SIM

Indiferent de localizarea alarmei pe carucior, sacul pentru copii, buzunarul bătrânului, sacul pentru obiecte de valoare, poate prin telefonul mobil să trimită un localizator de alarmă SMS, să interogheze localizarea localizării alarmei, să vă ajute să monitorizați tot drumul, să stăpâniți locația obiectului în timp real.

Mod de utilizare:

1. Pregătirea: o cartelă telefonică SIM și o cartelă de memorie mini.

2. Boot: deschideți capacul cardului conform instrucțiunilor inserați cartela SIM, este introdusă cartela de memorie mini, produsele se vor aprinde automat pe strălucirea luminii roșii ieșiți de 4 ori, 30 de secunde pentru a intra în starea de așteptare.

3. Indicatorul luminos: lumina este în mod normal pe patru borne, lumina indicatoare slabă a bateriei clipește

4. Numărul de comandă al legăturii: utilizând un text din telefonul mobil **000** trimis pentru a alarma numărul locatorului, mai târziu aparatul răspunde la telefon; Decorul; Legare + număr de comandă

5. Înregistrări separate: utilizând un text de telefon mobil **555** trimis pentru a alarma numărul locatorului, mai târziu aparatul răspunde pentru a suna un mesaj; [Snd; Începerea înregistrării]

6. Redirecționarea apelului de control vocal: Folosind un text al telefonului mobil **666** trimis pentru a alarma numărul locatorului, mai târziu aparatul răspunde pentru a suna un mesaj; [DT; a fost setat cu succes monitorul de sunet, apel telefonic alarma]. Când sunetul dispozitivului de localizare a alarmei în jur de 40 db, dispozitivul de localizare a alarmei va apela automat în prealabil numărul de telefon stabilit.

7. Interogare locație GPRS: editați mesajele text ale telefonului mobil trimise pentru a alarma numărul localizatorului **777** , telefonul replică mai târziu o locație geografică locală chineză și linkul Google maps, harta locației va fi afișată după ce telefonul mobil va deschide link-urile și adresa de text, o locație mai precisă.

8. În jur. Interogare voce produs: apelare directă numărul de card de alarmă de localizare, după câteva secunde pentru a putea auzi sunetul de alarmă în jurul valorii de locator (în interogarea nu va face nici un sunet și lumină de localizare de alarmă în sine)

9. Interogarea cale Locul de amplasare: Utilizați telefoanele lor pentru a edita mesajele text trimise pentru a alarma numărul localizatorului **102** , răspunde mai târziu nativ mobil a / cont, parola, site-ul **gpsui.net**

10. Ștergeți conținutul memoriei CARDS: Utilizați telefoanele pentru a edita mesajele trimise pentru a alarma numărul localizatorului **445** , răspunsul nativ mai târziu a apela un [] TF, curățați succesul, actualul poate avea o capacitate

11. Starea gazdei: Utilizarea unui text telefon mobil **888** trimis pentru a alarma numărul locatorului, mai târziu aparatul răspunde la telefon un mesaj: (găzduiți toate caracteristicile pe sau în afara capacității bateriei numărul obligatoriu, puterea semnalului, pornirea frecvenței, capacitatea cardului TF GPRS etc.).

12. Reporniți gazda: utilizând un text al telefonului mobil **999** trimis pentru alarma numărul localizatorului, cum ar fi succesul de 1 minut de recuperare.

13. Închideți, informațiile de mai sus rămân în funcție de funcția de oprire: Utilizați telefoanele lor pentru a edita mesajele trimise pentru a alarma numărul localizatorului **444** , un răspuns nativ ulterior la telefoanele mobile și "Resetați: toate sarcinile au fost anulate"

14. Electricitate interogare: localizat în fiecare dată când vă răspundeți, (acest produs poate fi, de asemenea, o externe de alarmă de fum de usi pantof pantof magnetic trebuie să crească funcțiile, cum ar fi apă sau produse personalizate și sugestia, vă rugăm să contactați distribuitorul)

Specificații

1. Dimensiune aspect: 3.5 cm * 2.0 cm * 1.4 cm (L * W * H)
2. Intrare de încărcare Input AC110-220 v50 / 60 hz
3. Ieșire de încărcare: Ieșire DC5.0 V 300-500 ma
4. Mașina baterie: 3.7 V 400 mAh Li - ion
5. Timp de așteptare: 12 zile. Timp de lucru de la 4 la 6 zile
6. Cardul de expansiune; Carte Mini TF
7. video video; 320 * 240
8. Dimensiunea fotografiei; 640 * 480
9. Discuție: 150-180 minute
10. Format: GSM / GPRS
11. Temperatură de depozitare: - 40 ° C până la + 85 ° C
12. Temperatură de lucru - 20 ° C până la + 55 ° C
13. Interval de umiditate 5 % - 95% fără condensare
14. GPRS: Upload60, TCP / IP
15. Tensiune de lucru: 3.4-4.2 V cc
16. Curent în așteptare:: material 2.5 mA
17. Deschideți curentul acustic: material 30 ma
18. Apelare: material curent 150 ma
19. Timp de poziționare GSM: 25 secunde

Parametrii de bază: spectru GSM850 / 900/1800/1900 MHz

Țări suportate: China Marea Britanie Franța Germania Olanda Italia Spania Brazilia, Portugalia, Danemarca Rusia Polonia Turcia Ungaria Thailanda Indonezia Malaezia Vietnam myanmar Pakistan, Irak, Arabia Saudită, Grecia kazakhstan Mongolia dubai etc ..

Se întâlnesc de multe ori probleme:

1. Gazda nu poate trece prin

Răspuns: trebuie să introduceți boot-ul SIM va permite semnalul telefonului mobil, după cardul de telefon mobil, astfel încât trebuie doar să vă întoarceți după repornirea mașinii. Totuși, chiar dacă cardul dvs. de telefon mobil nu se află pe server, nu există semnal.

2. Cardul de memorie TF nu poate fi stocat?

A: verificați dacă cardul de memorie TF este greșit, dacă nu există nicio îndoială că cardul TF poate pune din nou formatul cartei de memorie TF.

3. nu pot incarca?

Răspuns: pentru încărcarea cartei GSM, dacă nu puteți realiza încărcarea nu este.

4. Care este principalul telefon mobil de control?

A: este că trebuie să-l utilizați pentru monitorizarea și sistemul de alarmă al telefonului mobil.

Avertisment special: atunci când deficiența de localizare a alarmei (putere sub 5%) vă rugăm să încărcați în timp, cum ar fi bateria este într-o stare de pierdere de energie electrică pentru o lungă perioadă de timp, va provoca în mod inevitabil bateria pentru a descărca de adâncime afecta performanțele bateriei și viața , încărcați bateria gravă în energie electrică sau resturi, cum ar fi localizarea alarmei atunci când nu este utilizată, vă rugăm să puneți acumulatorul încărcat la 60% - 80%, deconectați puterea locatorului, în depozit, nu pentru o perioadă lungă de timp (trei luni) vă rugăm să localizator pentru a suplimenta electric regulat, în scopul de a proteja bateria, pentru a vă folosi mai bine această mașină, vă rugăm să citiți și să urmați cele de mai sus, mulțumesc

Multumim ca ati ales produsele TECHSTAR!