

Manual Utilizare T8000

1. Instalati antenele pe dispozitiv inainte de utilizarea acestuia.
2. Rotita din dreapta sus a dispozitivului este pentru ajustarea sensibilitatii

Instructiuni de utilizare:

Pentru a porni, apasati butonul de power din mijloc pana ce displayul din mijloc se va aprinde. Daca acesta se va apropia de o zona de detectare, displayul va masura intensitatea si va scoate un sunet.

Folosind rotita din dreapta sus ajustati nivelul de sensibilitate. Acesta are 10 nivele, cu cat e mai ridicat cu atat semnalul este mai puternic.

Atunci cand se foloseste normal, setati la nivelul 3-4. Daca este semnal puternic in zona, semnalul led va fluctua, dispozitivul va scoate sunet de alarma si distanta nu este exacta.

NOTA: In zona metropolita unde se afla multe surse de semnal electronic trebuie ajustata sensibilitatea cat mai mica.

Dispozitivul poate detecta oriunde semnalele inclusive cele mobile, radio asa ca atunci cand verificati in masina aceste dispozitive se recomanda sa va aflati cu masina intr-o zona fara interferente.