

Descrierea produsului: Detectorul Techstar® T7 Compact este un dispozitiv portabil, conceput pentru a detecta camere și microfoane ascunse, oferind protecție împotriva supravegherii neautorizate. Ușor de transportat și utilizat, acesta este ideal pentru verificarea rapidă a încăperilor, vehiculelor sau birourilor, pentru a identifica echipamente de spionaj.

Caracteristici principale:

- **Detectare versatilă:** Poate identifica camere și microfoane ascunse prin analiză RF și detecție optică.
 - **Design compact:** Portabil și ușor de utilizat în orice locație.
 - **Alertă sonoră și luminoasă:** Oferă notificări clare în cazul detectării unui dispozitiv ascuns.
 - **Autonomie ridicată:** Baterie reîncărcabilă pentru utilizare continuă.
-

Conținutul pachetului:

1. Detector aparate spionaj Techstar® T7 Compact
 2. Cablu de încărcare USB
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Moduri de detecție:** RF și scanare optică
 - **Alimentare:** Baterie reîncărcabilă
 - **Alertă:** Indicatoare sonore și luminoase
 - **Dimensiuni:** Compact și ușor de transportat
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Încărcarea dispozitivului

- Conectați detectorul T7 la o sursă de alimentare USB folosind cablul inclus.
- Încărcați dispozitivul timp de aproximativ 1-2 ore până când indicatorul LED semnalează o încărcare completă.

2. Pornirea dispozitivului

- Apăsați butonul de pornire pentru a activa dispozitivul. Indicatorul LED va lumina pentru a confirma că este pornit.

3. Modurile de detecție

- **Mod RF:** Utilizează detectarea frecvențelor radio pentru a identifica semnalele de la camerele și microfoanele active. Mișcați dispozitivul încet în jurul încăperii, observând orice schimbare în indicatorul sonor și luminos.
- **Mod scanare optică:** Privind prin vizorul optic, orientați detectorul către diferite zone ale camerei, unde ar putea fi ascunse camere de supraveghere. Reflexiile de la lentilele camerei ascunse vor apărea sub formă de puncte roșii vizibile.

4. Sensibilitatea detectorului

- Utilizați butonul de ajustare a sensibilității pentru a reduce sau a mări raza de detecție a semnalelor RF, în funcție de dimensiunea spațiului monitorizat.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați dispozitivul cu o lavetă moale pentru a menține vizorul și senzorii liberi de praf.
 - Nu expuneți detectorul la apă sau umiditate excesivă.
 - Depozitați-l într-un loc sigur atunci când nu este utilizat pentru a preveni deteriorarea.
-

Depanare:

1. Dispozitivul nu se aprinde:
 - Verificați dacă este complet încărcat. Dacă problema persistă, încercați o altă sursă de alimentare USB.
2. Detectare slabă a semnalului RF:
 - Asigurați-vă că sensibilitatea este reglată corect și că nu există alte dispozitive care pot interfera cu semnalul în zona de detectare.
3. Nu detectează camere ascunse:

- Asigurați-vă că priviți prin vizorul optic din unghiuri variate și că lumina ambientală nu afectează vizibilitatea reflexiilor.

Notă: Detectorul Techstar® T7 este proiectat pentru uz personal, iar utilizarea sa trebuie să respecte reglementările locale cu privire la confidențialitate și supraveghere.