

Manual Camera SP6

Functie si operare:

1. Se apasa butonul de power, lumina albastra se aprinde. Lumina albastra cu cardul se vor aprinde odata si apoi lumina va ramane aprinsa pentru o perioada lunga de timp atunci cand ramane in standby. Lumina de la cardul-microsd se aprinde de 3 ori rapid iar dispozitivul se va opri automat dupa 1 minut in standby

Foto:

Apasa pe butonul de fotografie in modul standby odata, lumina albastra se va aprinde odata si va salva poza pe card.

Video:

In modul stand-by, atunci cand lumina albastra este aprinsa, apasa odata pe butonul video pana ce lumina albastra licarile in mod lent pentru a intra in modul video. In modul video, aceasta va filma continuu in videouri de 5 minute. Apasa inca o data butonul video pentru a opri filmarea, apoi dispozitivul va reveni in modul standby.

Modul Night Vision (Vedere nocturna) :

In modul standby, apasati butonul de pornire odata iar o lumina galbena se va aprinde. Acest lucru inseamna ca modul night vision este activ.

Modul Detectare a miscarii:

In modul standby cu lumina albastra aprinsa continuu, apasati butonul video pentru 3 secunde pana ce lumina verde va fi aprinsa. Atunci cand cineva se va misca, camera va incepe sa inregistreze iar ledul verde va licarii. Atunci cand camera nu va detecta pe nimeni, va ramane continuu aprins ledul verde.

Resetare:

Atunci cand dispozitivul este blocat si nu raspunde la apasarea a nici unui buton, pentru a reseta trebuie sa apasati butonul de FOTO + butonul de Pornire in acelasi timp.

Oprire dispozitiv:

Pentru oprirea dispozitivului atunci cand nu este folosit apasati butonul de pornire pentru 3 secunde. Led-ul albastru va licarii de 3 ori si se va opri.

Incarcare:

Atunci cand se incarca, lumina rosie va licarii. Atunci cand este COMPLET incarcat, lumina rosie va fi continuu aprinsa.

User's Manual

