

Descrierea produsului: Dozatorul incorporabil Techstar® este un accesoriu elegant și practic pentru chiuvetă, ideal pentru distribuirea săpunului lichid sau a detergentului. Acesta are un design modern, fiind disponibil în finisaje auriu, negru și inox, și o capacitate de 300ml. Instalarea sa se realizează direct în blat sau chiuvetă, economisind spațiu și oferind un aspect estetic îngrijit.

Caracteristici principale:

- **Materiale de calitate:** Realizat din materiale rezistente (auriu, negru, inox), durabile și rezistente la coroziune.
 - **Capacitate:** Rezervor de 300ml, ideal pentru utilizare zilnică.
 - **Design incorporabil:** Instalare directă în chiuvetă sau blat pentru economie de spațiu și un aspect estetic.
 - **Distribuire facilă:** Pompă ușor de acționat pentru o distribuție precisă a lichidului.
-

Conținutul pachetului:

1. Dozator incorporabil Techstar® (varianta auriu, negru sau inox)
 2. Rezervor de 300ml
 3. Sistem de fixare
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Capacitate rezervor:** 300ml
 - **Material:** Auriu, negru, inox (în funcție de model)
 - **Utilizare:** Săpun lichid sau detergent lichid
 - **Instalare:** Incorporabilă în chiuvetă sau blat
-

Instrucțiuni de instalare:

1. **Alegerea locului de montaj**
 - Alegeți o zonă adecvată pe chiuvetă sau pe blat unde dozatorul va fi accesibil și comod de utilizat.
 - Asigurați-vă că locul de montaj este suficient de stabil și are spațiu liber pentru instalarea rezervorului.
 2. **Crearea găurii pentru montaj**
 - Dacă chiuveta sau blatul nu au deja o gaură pentru instalarea dozatorului, efectuați o gaură cu diametrul de aproximativ 2,5 cm.
 3. **Montarea dozatorului**
 - Introduceți partea superioară a dozatorului în gaura pregătită, astfel încât pompa să fie poziționată deasupra chiuvetei sau blatului.
 - Conectați rezervorul de 300ml la partea inferioară a dozatorului, înșurubându-l ferm pentru a preveni scurgerile.
 4. **Umplerea rezervorului**
 - Deșurubați partea superioară a dozatorului (pompa) și turnați săpunul lichid sau detergentul în rezervor până la capacitatea maximă de 300ml.
 - Reînșurubați pompa și asigurați-vă că este bine fixată.
-

Instrucțiuni de utilizare:

- Apăsăți ușor pe pompă pentru a distribui săpunul sau detergentul.
 - Evitați apăsarea excesivă pentru a preveni scurgerile sau risipa de lichid.
 - Completați rezervorul atunci când nivelul de săpun/detergent este aproape de minimum.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic exteriorul dozatorului cu o lavetă moale pentru a menține aspectul finisajului.
 - Nu utilizați substanțe abrazive sau solvenți puternici, care pot afecta aspectul și durabilitatea dozatorului.
 - Verificați periodic conexiunea dintre pompă și rezervor pentru a preveni scurgerile.
-

Depanare:

1. Distribuirea lichidului este dificilă:
 - Verificați dacă pompa este bine înșurubată pe rezervor și că nu există blocaje. Curățați pompa, dacă este necesar.
2. Scurgeri la îmbinarea dintre rezervor și pompă:
 - Asigurați-vă că rezervorul este bine fixat la partea inferioară a dozatorului și că nu există deteriorări.
3. Dozatorul nu eliberează lichid:
 - Verificați dacă rezervorul conține lichid și dacă pompa nu este blocată. Încercați să curățați pompa pentru a elimina eventualele blocaje.

Notă: Acest dozator incorporabil este proiectat pentru utilizarea cu săpun lichid sau detergent lichid. Evitați utilizarea substanțelor de curățare cu particule abrazive care pot bloca pompa.