

Manual de utilizare pentru Creionul Desenat în Spațiu 3D Techstar®

Descrierea produsului:

Creionul desenat în spațiu 3D Techstar® este un instrument creativ și inovator care permite utilizatorilor să realizeze desene tridimensionale. Disponibil în culorile camuflaj și roz, acest creion este ideal pentru începători care doresc să exploreze arta desenului 3D.

Caracteristici principale:

- Design ergonomic: Ușor de utilizat, confortabil pentru sesiuni de desen prelungite.
 - Culori vibrante: Disponibil în variante camuflaj și roz, pentru o experiență creativă plăcută.
 - Ușor de utilizat: Perfect pentru începători, nu necesită abilități avansate de desen.
 - Material prietenos cu mediul: Folosește filament de plastic de calitate, sigur pentru utilizare.
-

Conținutul pachetului:

1. Creion desenat în spațiu 3D Techstar® (camuflaj sau roz)
 2. Filament de plastic (dacă este inclus)
 3. Manual de utilizare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pregătirea creionului

- Asigurați-vă că aveți filamentul de plastic corect instalat în creion. Dacă filamentul nu este inclus, achiziționați un filament compatibil pentru a începe desenul.

2. Încălzirea creionului

- Porniți creionul conform instrucțiunilor de pe ambalaj. De obicei, acesta se va încălzi automat pentru a permite topirea filamentului.
- Așteptați câteva minute pentru ca creionul să atingă temperatura optimă de funcționare.

3. Crearea desenului 3D

- Începeți să desenați pe o suprafață stabilă. Puteți începe cu forme simple și să progresați la desene mai complexe pe măsură ce vă familiarizați cu instrumentul.
- Utilizați mișcări lente și controlate pentru a construi detalii în înălțime, creând efectul 3D dorit.
- Lăsați desenele să se răcească timp de câteva minute pentru a se întări înainte de a le manipula.

4. Îngrijirea creionului

- După utilizare, opriți creionul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
 - Curățați vârful creionului cu o lavetă uscată pentru a îndepărta eventualele reziduuri de filament.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Depozitare: Păstrați creionul într-un loc uscat, ferit de umiditate și căldură excesivă.
 - Filamente suplimentare: Experimentați cu diferite culori de filament pentru a diversifica desenele.
 - Practică: Exersați forme și tehnici simple pentru a îmbunătăți abilitățile de desen 3D.
-

Depanare:

1. Creionul nu se încălzește:

- Verificați conexiunea la sursa de alimentare și asigurați-vă că este activat.
- Dacă problema persistă, consultați instrucțiunile producătorului pentru soluții suplimentare.

2. Filamentul nu iese din creion:

- Asigurați-vă că filamentul este introdus corect în creion și că nu este blocat.
 - Încercați să eliberați filamentul manual și să-l reinstalați.
-

Notă: Creionul desenat în spațiu 3D Techstar® este un instrument creativ care încurajează expresia artistică. Utilizați-l conform instrucțiunilor pentru a beneficia de cele mai bune rezultate și a explora noi tehnici de desenare tridimensională.