

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SMARTWATCH 7

Puteți înțelege complet metoda de utilizare a dispozitivului SMARTWATCH 7 și metodele de operare ale acestuia, citind acest manual.

Acest dispozitiv se poate conecta cu ajutorul Bluetooth cu telefonul inteligent, puteți sincroniza agenda telefonică și oferă o varietate de caracteristici și servicii utile în activitățile dvs. de lucru și de agrement.

Este FOARTE Important ca produsul sa fie incarcat la un incarcator de 5V-1A sau 2A SAU USB-uri simple de Calculator / Laptop. In cazul in care ceasurile nu au cabluri de incarcare, inseamna ca ceasul se incarca direct la un incarcator mentionat mai sus sau usb-uri de calculator/laptop desfacand cureaua de pe ceas prin tragere.

Conectarea Bluetooth

-Asigurați-vă ca ceasul Smartwatch are bateria încărcată și realizați conexiunea cu telefonul mobil cu ajutorul Bluetooth.

-Setează-ți telefonul mobil să caute sisteme Bluetooth folosind manualul de utilizare al telefonului. -

Telefonul tău va găsi ceasul Bluetooth și te va întreba dacă dorești să faci o asociere cu acesta, iar aici veți alege "Da".

- Confirmați asocierea pe ecranul ceasului.

- După confirmarea unei conexiuni reușite puteți sincroniza agenda telefonului și efectua apeluri cu ajutorul ceasului, dar și folosi celelalte funcții: Bluetooth, Agendă telefonică, Dialer, Mesagerie;

Jurnal apeluri, notificări, muzică, cameră;

Setări, Anti pierdut, Economisire energie, Ton de apel;

Monitorizarea somnului, Limbă, Pedometru, Cronometru. A cincea pagină: Clocktype, Alarm, Informații despre funcție:

Bluetooth: Deschideți această funcție va apărea următorul meniu

Dialer Bluetooth ~ căutare și o conexiune potrivită cu dispozitive Bluetooth

Setări Bluetooth ~ Bluetooth poate fi activat și dezactivat setat și afișarea numelui echipamentului mașinii.

Alerta deconectare ~ Deschideți această funcție când ceasul și telefonul mobil sunt deconectate, atunci ceasul va suna solicitând utilizatorului.

Carte de telefoane: Ceasul este conectat cu telefonul mobil va afișa contactele telefonului mobil în aparat (poate afișa 1000)

Apelator: Ceasul este conectat la telefonul care poate forma

Jurnal de Apel: Deschideți această funcție se va vedea următorul meniu 1) Apeluri pierdute ~ Afișați apelul pierdut, În același timp, puteți apela contactul corespunzător

2) Apeluri formate ~ Afișați apelul format, În același timp, puteți apela contactul corespunzător

3) Apeluri primite ~ Afișați apelul primit, În același timp, puteți apela contactul corespunzător

4) Toate apelurile ~ Afișează apelurile telefonului mobil toate înregistrările telefonice

Muzica: Poate controla muzica redată pe telefonul mobil

Captură de la distanță: Camera de pornire / oprire de la distanță a telefonului mobil, apăsați confirmare pentru a finaliza fotografiile

Setări:

1) Limbă languages Limbi opționale

2) Set Time ~ Time poate fi setat

3) Set Date ~ Data poate fi setată

4) Format oră ~ Opțional 12 și 24 de ore

5) Lumina de fundal LCD ~ Opțional 10 secunde, 15 secunde, 30 secunde, 50 secunde 6) Despre ceas ~ Sunt afișate informații despre versiunea softwareului Ceas

Anti pierdut: Ceasul va trimite alarma după ce ați lăsat telefonul mobil la o anumită distanță, Deschideți această funcție va vedea următorul meniu. 1)

Deschideți

2) Închideți

3) Distanța setată ~ poate fi distanță lungă, distanță medie, distanță apropiată.

Economisire de energie: Deschideți această funcție, utilizarea timpului ceasului va fi mai durabilă

Ton de apel: Pentru diferite tonuri de apel setate

1) Mut

2) Vibrații

3) Ring1

4) Ring2

5) Ring3

Monitorizarea somnului:

1) Durata somnului

2) Calitatea somnului: Afișați indicatori superiori, medii, slabi

3) Somn profund

4) Somn superficial

Pedometru: Calculul distanței de mers pe jos de timp (timp, minute, secunde) și numărul de kilometri (km), Deschideți această funcție va vedea următorul meniu.

1) Pedometru - pas cu pas, distanța totală (km), calculul Kalori (kcal).

2) Setarea pasului (CM) ~ În funcție de distanța pasului setării raportului de înălțime

3) Setarea greutateii (KG) ~ Conform propriului set de greutate) Șterge istoricul ~ Șterge înregistrările istoriei Cronometru: această funcție poate fi temporizată

ClockStyle: selectați ceas analogic sau digital