

Manual Utilizare SKU2381

Instalare

Atenție: Instalarea ar trebui realizată de un profesionist pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau a vehiculului.

1. **Deconectați bateria vehiculului** pentru a preveni scurtcircuitele.
2. **Îndepărtați unitatea veche** dacă există, conform instrucțiunilor producătorului vehiculului.
3. **Conectați cablurile** conform schemei de conectare din manualul dispozitivului. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate.
4. **Montați antena GPS** într-o locație adecvată pentru a asigura o recepție bună a semnalului.
5. **Conectați camera de marșarier** la portul dedicat și montați camera în poziția dorită, de obicei lângă placa de înmatriculare.
6. **Introduceți unitatea în slotul 2 DIN** și fixați-o cu șuruburile furnizate.
7. **Reconectați bateria vehiculului** și porniți dispozitivul pentru a verifica dacă funcționează corect.

Funcții Principale

Navigație GPS (Doar pentru modelele disponibile)

1. **Lansați aplicația GPS** preinstalată pe dispozitiv.
2. **Introduceți destinația** folosind tastatura virtuală.
3. **Urmați instrucțiunile de navigare** pentru a ajunge la destinație.

Redare Multimedia

1. **USB/microSD:** Conectați un dispozitiv USB sau o card microSD la porturile respective.
2. **Selectați sursa** din meniul principal.
3. **Redați fișierele multimedia** (audio, video, imagini) utilizând interfața dispozitivului.

Bluetooth

1. **Activați Bluetooth** pe telefonul dvs.
2. **Accesați meniul Bluetooth** pe MP5 Player.
3. **Căutați și împerecheați** dispozitivul cu telefonul.
4. **Efectuați și primiți apeluri** direct prin intermediul unității.
5. **Redați muzică** de pe telefon prin Bluetooth.

Radio FM/AM

1. **Accesați modul Radio** din meniul principal.
2. **Scanați frecvențele** pentru a găsi posturile disponibile.
3. **Salvați posturile** preferate pentru acces rapid.

Wi-Fi și Internet (Doar pentru modelele disponibile)

1. **Accesați setările Wi-Fi** din meniul principal.
2. **Conectați-vă la o rețea Wi-Fi** disponibilă.
3. **Navigați pe internet** utilizând browserul integrat sau descărcați aplicații suplimentare.

Setări

1. **Accesați meniul Setări** din ecranul principal.
2. **Configurați setările de afișaj**, sunet, conexiuni, limbă și alte opțiuni.
3. **Actualizați software-ul** dispozitivului dacă sunt disponibile actualizări.

GPS nu găsește semnal

- Verificați poziția antenei GPS.
- Asigurați-vă că antena nu este obstrucționată.

