

Descrierea produsului: Techstar® T14 este un dispozitiv Bluetooth versatil, care funcționează atât ca receptor, cât și ca transmițător, permițând redarea muzicii și realizarea apelurilor hands-free. Cu tehnologie Bluetooth 5.0, T14 oferă o conexiune stabilă și rapidă pentru dispozitivele compatibile, fiind ideal pentru utilizarea în mașină, acasă sau la birou.

Caracteristici principale:

- **Mod dual:** Funcționează atât ca receptor, cât și ca transmițător Bluetooth.
 - **Bluetooth 5.0:** Conexiune stabilă, consum redus de energie și viteză de transfer rapidă.
 - **Microfon integrat:** Suport pentru apeluri hands-free.
 - **Compatibilitate extinsă:** Compatibil cu o gamă largă de dispozitive audio.
-

Conținutul pachetului:

1. Receptor/Transmițător Bluetooth Techstar® T14
 2. Cablu audio auxiliar de 3,5 mm
 3. Cablu de încărcare USB
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Versiune Bluetooth:** 5.0
 - **Distanța de operare:** Până la 10 metri
 - **Autonomie baterie:** Până la 10 ore de utilizare continuă
 - **Port de încărcare:** Micro-USB
 - **Funcționalitate:** Receptor și transmițător cu microfon integrat
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pornirea și selectarea modului de utilizare

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul.
- **Modul Transmițător (TX):** Selectați modul TX pentru a transmite sunet de la un dispozitiv non-Bluetooth (ex. TV) către un dispozitiv Bluetooth (ex. căști).
- **Modul Receptor (RX):** Selectați modul RX pentru a primi sunet de la un dispozitiv Bluetooth (ex. smartphone) către un sistem audio fără Bluetooth (ex. boxe).

2. Împerecherea cu dispozitivul dorit

- În modul TX: Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth de recepție este în modul de împerechere, iar T14 se va conecta automat.
- În modul RX: Căutați „Techstar T14” pe telefonul sau dispozitivul dvs. Bluetooth și selectați pentru a împerechea.

3. Utilizarea funcției hands-free (în modul RX)

- Atunci când este conectat ca receptor, microfonul integrat permite realizarea apelurilor hands-free. Pentru a răspunde sau a închide un apel, apăsați butonul multifuncțional de pe T14.

4. Conectarea prin cablu auxiliar

- Conectați cablul auxiliar de 3,5 mm inclus la dispozitivul audio pe care doriți să îl utilizați cu T14, fie în modul receptor, fie în mod transmițător.

5. Încărcarea dispozitivului

- Conectați cablul de încărcare USB la portul Micro-USB al dispozitivului pentru încărcare. LED-ul se va aprinde roșu în timpul încărcării și se va stinge când încărcarea este completă.
-

Indicatori LED:

- **LED albastru intermitent:** Dispozitivul este în modul de împerechere.
 - **LED albastru constant:** Conectare Bluetooth stabilă.
 - **LED roșu constant:** Dispozitivul se încarcă.
 - **LED stins:** Încărcarea este completă.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Evitați expunerea dispozitivului la apă sau umiditate.
 - Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare pentru o durată optimă a bateriei.
 - Curățați dispozitivul cu o lavetă moale pentru a preveni acumularea de praf.
-

Depanare:

1. Nu se conectează la dispozitivul Bluetooth:
 - Asigurați-vă că T14 este în modul corect (TX sau RX).
 - Resetați conexiunea Bluetooth pe ambele dispozitive și încercați din nou împerecherea.
 2. Sunet distorsionat:
 - Asigurați-vă că T14 este în raza de acoperire de 10 metri și că nu există obstacole între dispozitive.
 3. Durata scurtă de utilizare:
 - Asigurați-vă că dispozitivul a fost încărcat complet înainte de utilizare.
-

Notă: Techstar® T14 este compatibil doar cu dispozitive Bluetooth audio.