

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea MP5 Player-ului Techstar® 7028! Acest player auto multifuncțional cu ecran tactil HD de 7 inch și cameră de marșarier este conceput pentru a oferi o experiență multimedia captivantă și un nivel sporit de siguranță la parcare a vehiculului.

1. Caracteristicile Produsului

- Ecran tactil HD de 7 inch: Afișaj clar și interfață intuitivă
 - Compatibilitate MP5: Redă muzică și videoclipuri de pe diverse suporturi
 - Cameră de marșarier inclusă: Afișează imaginea din spatele vehiculului pentru parcare ușoară
 - Conectivitate: Bluetooth, USB, AUX și card SD
-

2. Conținutul Pachetului

- MP5 Player Techstar® 7028
 - Cameră de marșarier
 - Cablu de alimentare și cablu de conectare pentru cameră
 - Telecomandă
 - Manual de utilizare
-

3. Instrucțiuni de Instalare

Instrucțiuni de Siguranță

- Deconectați bateria vehiculului înainte de instalare pentru a preveni scurtcircuitele.
- Instalați playerul și camera de către un specialist pentru a asigura funcționarea corectă și siguranța utilizării.

Pașii de Instalare a Playerului

1. Montaj în bord: Asigurați-vă că aveți un spațiu 2DIN în bordul vehiculului și montați playerul în locația dedicată.
2. Conectarea la alimentare și difuzoare: Folosiți cablurile incluse pentru a conecta playerul la sursa de alimentare și la difuzoarele vehiculului.
3. Activarea funcției Bluetooth: Accesați meniul pentru a conecta telefonul la player pentru apeluri și redare audio hands-free.

Instalarea Camerei de Marșarier

1. Montare cameră: Montați camera în partea din spate a vehiculului, de preferat deasupra plăcuței de înmatriculare.
 2. Conectare cabluri: Conectați cablurile camerei la alimentare și la intrarea video a playerului.
 3. Testare: Odată ce este conectată, camera va afișa automat imaginea pe ecran atunci când vehiculul este în marșarier.
-

4. Funcții Principale

- Redare multimedia: Suportă formate audio și video pentru o experiență multimedia completă.
 - Bluetooth hands-free: Permite apeluri și redare audio wireless.
 - Afișare imagine cameră de marșarier: Activează automat camera atunci când este selectată treapta de marșarier, afișând imaginea din spatele vehiculului.
 - Conectivitate diversă: Porturi USB, AUX și card SD pentru redare de pe dispozitive externe.
-

5. Întreținere și Îngrijire

- Curățați ecranul cu o cârpă moale pentru a menține claritatea imaginii.
 - Protejați camera de marșarier împotriva noroiului și a apei pentru a menține o imagine clară.
-

6. specificații Tehnice

Caracteristică	Specificație
Ecran	HD touch de 7 inch

Caracteristică	Specificație
Conectivitate	Bluetooth, USB, AUX, SD
Format redare	Audio și video
Cameră de marșarier	Inclusă
Tip montaj	2DIN

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- **De ce nu se conectează telefonul la Bluetooth?**
 - **Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat pe telefon și că dispozitivul este vizibil. Reporniți ambele dispozitive și încercați din nou.**
 - **Cum pot ajusta luminozitatea ecranului?**
 - **Accesați meniul de setări al playerului și ajustați luminozitatea conform preferințelor.**
-

Vă dorim o experiență multimedia excelentă și o utilizare sigură cu MP5 Player-ul Techstar® 7028!