

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea spoturilor LED Ultra Slim cu senzor de mișcare Techstar®! Aceste spoturi sunt ideale pentru spațiile interioare, oferind iluminare eficientă și activare automată la detectarea mișcării. Modelele sunt disponibile în variante de 6W, 12W și 15W și sunt concepute pentru montare discretă în tavan.

1. Caracteristicile Produsului

- Putere: 6W, 12W și 15W
 - Culoare lumină: Alb neutru
 - Design Ultra Slim: Profil subțire pentru o instalare discretă
 - Senzor de mișcare: Detectează mișcarea în proximitate, activând automat lumina
 - Aplicații: Ideal pentru holuri, băi, garaje și alte spații interioare
-

2. Conținutul Pachetului

- Spot LED Techstar® Ultra Slim (modelul selectat: 6W, 12W sau 15W)
 - Set de șuruburi și cleme pentru montaj
 - Manual de utilizare
-

3. Instalare

Instrucțiuni de Siguranță

- Deconectați alimentarea electrică înainte de instalare pentru a evita riscurile de șoc electric.
- Recomandăm instalarea de către un profesionist pentru o montare sigură și funcționare optimă a senzorului de mișcare.

Pașii de Instalare

1. Pregătirea locației:
 - Alegeți locația de montaj și efectuați o decupare corespunzătoare dimensiunii spotului.
 2. Conectarea la rețea:
 - Conectați cablurile spotului la rețeaua electrică a spațiului, respectând polaritatea.
 3. Montarea spotului:
 - Introduceți spotul în locașul pregătit și fixați-l cu clemele incluse.
 4. Testare:
 - Reconectați alimentarea electrică și testați funcționarea senzorului de mișcare, asigurându-vă că spotul se activează corespunzător la detectarea mișcării.
-

4. Utilizare

- Activare automată: Spotul se aprinde automat la detectarea mișcării și se stinge după un interval presetat de inactivitate.
 - Sensibilitate la mișcare: Asigurați-vă că spotul este montat într-o zonă fără obstacole pentru o detectare optimă.
-

5. Întreținere și Îngrijire

- Curățați periodic lentila spotului și senzorul de mișcare pentru a asigura funcționarea eficientă.
 - Evitați contactul cu apă și protejați senzorul de praf excesiv.
-

6. Specificații Tehnice

Model	Putere	Culoare Lumină	Activare	Design
Techstar® Ultra Slim 6W	6W	Alb neutru	Senzor de mișcare	Ultra Slim
Techstar® Ultra Slim 12W	12W	Alb neutru	Senzor de mișcare	Ultra Slim
Techstar® Ultra Slim 15W	15W	Alb neutru	Senzor de mișcare	Ultra Slim

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- Spotul nu se activează la mișcare. Ce pot face?
 - Verificați alimentarea electrică și curățați senzorul de mișcare pentru a îndepărta orice praf sau obstacol.
- Pot instala spotul în exterior?
 - Aceste spoturi sunt destinate utilizării interioare și nu sunt rezistente la apă.

Vă dorim o utilizare eficientă și comodă cu spoturile dumneavoastră LED Techstar® Ultra Slim cu senzor de mișcare!