

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea Proiectorului de Informații de Bord Head-Up Display Techstar®! Acest dispozitiv vă permite să vizualizați datele esențiale ale vehiculului direct pe parbriz, oferind o experiență de condus sigură și confortabilă.

1. Caracteristicile Produsului

- Afișaj proiectat: Proiectează informațiile de bord pe parbriz
 - Conectivitate: OBD II pentru compatibilitate extinsă
 - Informații afișate: Viteză, turații (RPM), consum de combustibil, temperatură motor și alte date
 - Alerte de siguranță: Alerte de viteză, supratemperatură și baterie
-

2. Conținutul Pachetului

- Proiector Head-Up Display Techstar® OBD
 - Cablu OBD de conectare
 - Pad antiderapant pentru montaj
 - Manual de utilizare
-

3. Instalare și Configurare

Instrucțiuni de Siguranță

- Montați dispozitivul astfel încât să nu afecteze vizibilitatea șoferului.
- Verificați compatibilitatea vehiculului cu portul OBD II înainte de utilizare.

Pașii de Instalare

1. Conectare la portul OBD II: Introduceți cablul în portul OBD II al vehiculului (de obicei situat sub volan).
 2. Montare pe bord: Așezați proiectorul pe bord, folosind pad-ul antiderapant, astfel încât informațiile să fie vizibile pe parbriz.
 3. Pornire și configurare: Porniți vehiculul, iar dispozitivul va începe să proiecteze informațiile de bord.
-

4. Funcții Principale

- Afișare viteză și RPM: Proiectează viteza și rotațiile motorului pentru monitorizare ușoară.
 - Monitorizare consum combustibil: Oferă informații despre consumul de combustibil, ajutând la optimizarea condusului.
 - Alerte de siguranță: Include alerte pentru viteză, supratemperatură și nivel scăzut al bateriei.
 - Ajustare luminozitate: Setări pentru vizibilitate optimă în funcție de condițiile de lumină.
-

5. Întreținere și Îngrijire

- Curățați afișajul periodic pentru a asigura claritatea proiecției.
 - Deconectați dispozitivul dacă vehiculul nu este utilizat pentru perioade îndelungate, pentru a conserva energia bateriei.
-

6. Specificații Tehnice

Caracteristică Specificație

Conectivitate OBD II

Informații afișate Viteză, RPM, consum combustibil

Alerte Viteză, temperatură, baterie

Alimentare Portul OBD II

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- Nu se proiectează corect pe parbriz. Ce pot face?
 - Ajustați poziția proiectorului pe bord pentru a asigura un unghi corect de vizibilitate.
- Cum modific setările de alertă?

- **Accesați meniul de setări și ajustați valorile de alertă pentru viteză și temperatură după preferințele dvs.**

Vă dorim o experiență sigură și plăcută la volan cu Proiectorul Informații de Bord Head-Up Display Techstar® OBD!