

Manual de utilizare pentru Proiector LED de Exterior Techstar® (10W și 25W, Alimentare prin Panou Solar)

Descrierea produsului:

Proiectoarele LED de exterior Techstar® sunt soluții eficiente pentru iluminatul exterior, fiind alimentate prin panouri solare. Aceste dispozitive sunt ideale pentru iluminarea grădinilor, curților, aleilor și altor spații exterioare, oferind o lumină puternică și economică.

Caracteristici principale:

- **Eficiență energetică:** Alimentare solară pentru economisirea energiei.
 - **Durabilitate:** Rezistente la condiții meteorologice variate.
 - **Instalare simplă:** Ușor de montat pe diverse suprafețe.
 - **Iluminare puternică:** LED-uri cu intensitate luminoasă mare, disponibile în variante de 10W și 25W.
-

Conținutul pachetului:

1. Proiector LED de exterior Techstar® (10W sau 25W)
 2. Panou solar
 3. Suporturi și accesorii de montare
 4. Manual de utilizare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea panoului solar

- Alegeți o locație care primește soare direct timp de cel puțin 6 ore pe zi pentru a maximiza eficiența încărcării.
- Folosiți suporturile incluse pentru a fixa panoul solar pe o suprafață stabilă, asigurându-vă că unghiul de înclinare este optim pentru captarea razelor solare.

2. Montarea proiecteurului

- Montați proiectorul LED la o înălțime potrivită, de obicei între 2 și 3 metri deasupra solului, pentru a asigura o iluminare uniformă.
- Utilizați accesorii de montare incluse pentru a fixa proiectorul pe perete sau pe suportul dorit.

3. Conectarea panoului solar la proiector

- Conectați cablul de la panoul solar la proiectorul LED. Asigurați-vă că conexiunile sunt ferme și etanșe pentru a preveni deteriorarea.

4. Activarea proiecteurului

- Proiectorul va începe să funcționeze automat odată ce panoul solar este expus la lumină solară. Acesta va încărca bateria în timpul zilei și va activa iluminarea pe timpul nopții.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic panoul solar cu o lavetă moale pentru a îndepărta murdăria și a maximiza eficiența captării energiei solare.
 - Verificați și asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate.
 - În cazul în care proiectorul nu funcționează corect, verificați starea bateriei și a conexiunilor electrice.
-

Depanare:

1. Proiectorul nu se aprinde:

- Verificați dacă panoul solar este curat și expus la soare.
- Asigurați-vă că bateria este complet încărcată (se poate verifica prin expunerea panoului solar la soare timp de câteva ore).

2. Lumina este slabă:

- Curățați panoul solar pentru a îndepărta orice obstacole care ar putea bloca lumina solară.
- Verificați dacă proiectorul este orientat corect pentru a maximiza expunerea la soare.

3. Conexiuni slabe:

- Asigurați-vă că toate cablurile și conectorii sunt bine fixați și nu sunt deteriorați.
-