

Manual SKU2887

- **Tensiune de operare:** Utilizați dispozitivul numai la tensiunea specificată (240V).
 - **Protecție:** Nu expuneți priza la apă sau umiditate excesivă.
 - **Supraîncărcare:** Nu depășiți curentul maxim de 16A pentru a evita riscurile de supraîncălzire.
 - **Instalare:** Asigurați-vă că priza este conectată corect și ferm.
-

Instalare

1. **Conectare Senzor de Temperatură:** Introduceți senzorul de temperatură în portul dedicat de pe priza programabilă.
 2. **Plasarea Senzorului:** Amplasați senzorul în locația dorită (seră, terariu, acvariu etc.).
 3. **Conectare la Rețea:** Introduceți priza programabilă într-o priză electrică standard de 240V.
 4. **Conectare Dispozitive:** Conectați dispozitivele care urmează să fie controlate (sisteme de încălzire, iluminat etc.) la priza programabilă.
-

Setări și Programare

Configurarea Timer-ului Digital

1. **Setare Ora Curentă:**
 - Apăsați butonul "CLOCK" și țineți-l apăsat.
 - Utilizați butoanele "HOUR" și "MINUTE" pentru a seta ora și minutele.
 - Eliberați butonul "CLOCK" pentru a salva setarea.
2. **Programare Temporizator:**
 - Apăsați butonul "PROG" pentru a intra în modul de programare.
 - Selectați timpul dorit pentru pornire utilizând butoanele "HOUR" și "MINUTE".
 - Apăsați din nou "PROG" pentru a seta timpul de oprire.
 - Repetați procesul pentru fiecare program (maxim 10 programe).

Configurarea Termostatului

1. **Setare Temperatură Dorită:**
 - Apăsați butonul "TEMP" pentru a intra în modul de setare a temperaturii.
 - Utilizați butoanele "UP" și "DOWN" pentru a seta temperatura dorită.
 - Apăsați din nou "TEMP" pentru a salva setarea.
 2. **Moduri de Operare:**
 - **Modul de Încălzire:** Selectați modul de încălzire pentru a activa dispozitivele când temperatura scade sub valoarea setată.
 - **Modul de Răcire:** Selectați modul de răcire pentru a activa dispozitivele când temperatura depășește valoarea setată.
-

Utilizare

1. **Monitorizarea Temperaturii:** Priza va monitoriza constant temperatura și va activa/dezactiva dispozitivele conform setărilor.
2. **Indicații Vizuale:** Ecranul digital va afișa ora curentă, temperatura curentă și starea programelor active.
3. **Resetare:** Pentru a reseta toate setările, apăsați butonul "RESET" timp de 5 secunde.