

Manual de Utilizare – Căști Bluetooth Techstar® M28

Încărcarea Căștilor

1. Conectați cablul de încărcare USB la cutia de încărcare.
 2. Introduceți capătul USB într-un port USB al unei surse de alimentare (calculator, adaptor de priză etc.).
 3. Puneți căștile în cutia de încărcare. LED-urile indicatoare vor lumina pentru a arăta că procesul de încărcare a început.
 4. Lăsați căștile să se încarce complet înainte de prima utilizare (aproximativ 1–2 ore).
-

Pornirea și Oprirea Căștilor

- Pornire: Scoateți căștile din cutia de încărcare. Căștile se vor porni automat și vor intra în modul de împerechere.
 - Oprire: Puneți căștile înapoi în cutia de încărcare. Căștile se vor opri automat.
-

Împerecherea cu un Dispozitiv Bluetooth

1. Asigurați-vă că Bluetooth-ul dispozitivului dvs. (telefon, tabletă, laptop) este activat.
 2. Scoateți căștile din cutia de încărcare pentru a le porni și a intra în modul de împerechere. LED-ul căștilor va începe să clipească alternativ roșu și albastru.
 3. Pe dispozitivul dvs., căutați dispozitive Bluetooth disponibile.
 4. Selectați căștile din lista de dispozitive disponibile pentru a finaliza împerecherea.
 5. După împerechere, LED-ul căștilor va lumina albastru intermitent.
-

Controlul Căștilor

Controlul Muzicii

- Redare/Pauză: Apăsați o dată pe butonul căștii stânga sau dreapta.
- Piesa Următoare: Apăsați de două ori pe butonul căștii dreapta.
- Piesa Anterioară: Apăsați de două ori pe butonul căștii stânga.

Controlul Apelurilor

- Răspundeți/Încheiați un apel: Apăsați o dată pe butonul căștii stânga sau dreapta.
 - Respingeți un apel: Apăsați și țineți apăsat butonul căștii stânga sau dreapta timp de 2 secunde.
 - Apelare vocală: Apăsați de trei ori pe butonul căștii stânga sau dreapta.
-

Specificații tehnice (completare conform declarației de conformitate)

- Versiune Bluetooth: 5.1
 - **Frecvență de operare: 2400–2483,5 MHz**
 - **Putere maximă de emisie: max. 4 dBm EIRP**
 - Microfon: integrat
 - Rezistență la apă: da (conform pachetului comercial)
 - Funcții: control prin atingere, indicator LED, potrivite pentru gaming/fitness/birou
-

Întreținere și Depozitare

- Curățați căștile și cutia de încărcare cu o cârpă moale și uscată.
- Depozitați căștile într-un loc uscat și răcoros.
- Evitați să lăsați căștile fără încărcare pentru perioade lungi de timp.