

## Manual Utilizare Casti SKU3016

### Încărcarea Căștilor

1. Conectați cablul de încărcare USB la cutia de încărcare.
2. Introduceți capătul USB într-un port USB al unei surse de alimentare (calculator, adaptor de priză, etc.).
3. Puneți căștile în cutia de încărcare. LED-urile indicatoare vor lumina pentru a arăta că procesul de încărcare a început.
4. Lăsați căștile să se încarce complet înainte de prima utilizare (aproximativ 1-2 ore).

### Pornirea și Oprirea Căștilor

- **Pornire:** Scoateți căștile din cutia de încărcare. Căștile se vor porni automat și vor intra în modul de împerechere.
- **Oprire:** Puneți căștile înapoi în cutia de încărcare. Căștile se vor opri automat.

### Împerecherea cu un Dispozitiv Bluetooth

1. Asigurați-vă că Bluetooth-ul dispozitivului dvs. (telefon, tabletă, laptop) este activat.
2. Scoateți căștile din cutia de încărcare pentru a le porni și a intra în modul de împerechere. LED-ul căștilor va începe să clipească alternativ roșu și albastru.
3. Pe dispozitivul dvs., căutați dispozitive Bluetooth disponibile.
4. Selectați căștile din lista de dispozitive disponibile pentru a finaliza împerecherea.
5. După împerechere, LED-ul căștilor va lumina albastru intermitent.

### Controlul Căștilor

#### Controlul Muzicii (Valabil pentru castile ce suporta acest lucru )

- **Redare/Pauză:** Apăsăți o dată pe butonul căștii stângi sau drepte.
- **Piesa Următoare:** Apăsăți de două ori pe butonul căștii drepte.
- **Piesa Anterioară:** Apăsăți de două ori pe butonul căștii stângi.

#### Controlul Apelurilor ( Valabil pentru castile ce suporta acest lucru )

- **Răspundeți/Încheiați un apel:** Apăsăți o dată pe butonul căștii stângi sau drepte.
- **Respingeți un apel:** Apăsăți și țineți apăsat butonul căștii stângi sau drepte timp de 2 secunde.
- **Apelare vocală:** Apăsăți de trei ori pe butonul căștii stângi sau drepte.

### Întreținere și Depozitare

- Curățați căștile și cutia de încărcare cu o cârpă moale și uscată.
- Depozitați căștile într-un loc uscat și răcoros.
- Evitați să lăsați căștile fără încărcare pentru perioade lungi de timp.