

Manual utilizare SKU3026

1. Conectarea Adaptorului

1. Introduceți conectorul USB-C al adaptorului în portul USB-C al laptopului sau al altui dispozitiv compatibil.
2. Asigurați-vă că adaptorul este conectat ferm pentru a evita deconectările accidentale.

2. Utilizarea Portului HDMI 4K

1. Conectați un cablu HDMI între portul HDMI al adaptorului și portul HDMI al monitorului sau televizorului.
2. Selectați sursa de intrare corespunzătoare pe monitor sau televizor.
3. Adaptorul va transmite automat semnalul video și audio către monitor sau televizor.

3. Utilizarea Porturilor USB 3.0 și USB 2.0

1. Conectați dispozitivele USB (de exemplu, stick-uri de memorie, hard disk-uri externe, mouse-uri, tastaturi) în porturile USB disponibile.
2. Dispozitivele vor fi recunoscute automat de computer și vor fi gata de utilizare.
3. Pentru viteze mai mari de transfer, utilizați portul USB 3.0.

4. Utilizarea Portului LAN RJ45 Ethernet

1. Conectați un cablu Ethernet la portul RJ45 al adaptorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la router sau la o priză de rețea.
3. Computerul va detecta automat conexiunea și va accesa rețeaua prin Ethernet.

Precauții de Siguranță

- Nu expuneți adaptorul la umiditate sau temperaturi extreme.
- Nu forțați conectorii în porturi pentru a evita deteriorarea.
- Nu desfaceți sau modificați adaptorul, acest lucru poate duce la pierderea garanției.
- Utilizați doar cabluri de calitate pentru a asigura performanțe optime.

Întreținere și Depozitare

- Curățați adaptorul cu o cârpă moale și uscată.
- Păstrați adaptorul într-un loc uscat și răcoros când nu este utilizat.

Depanare

- **Adaptorul nu funcționează:** Asigurați-vă că este conectat corect la portul USB-C și că dispozitivul este pornit.
- **Portul HDMI nu funcționează:** Verificați cablul HDMI și sursa de intrare de pe monitor sau televizor.
- **Conexiunea Ethernet nu funcționează:** Verificați cablul Ethernet și conexiunea la router.