

## Introducere

Felicitări pentru achiziționarea redresorului auto digital Foxsur! Acest dispozitiv este conceput pentru a încărca în mod eficient bateriile auto de 12V, având un ecran LED care afișează informațiile de încărcare în timp real. Redresorul este potrivit pentru diverse tipuri de baterii, inclusiv baterii plumb-acid, AGM și gel.

---

### 1. Caracteristicile Produsului

- Tensiune de ieșire: 12V
  - Curent de încărcare: 7A
  - Ecran LED: Afișează tensiunea, curentul de încărcare și starea bateriei
  - Compatibilitate: Potrivit pentru baterii auto de 12V de diverse tipuri (plumb-acid, AGM, gel)
  - Funcții de siguranță: Protecție împotriva supraîncărcării, scurtcircuitului și polarității inverse
- 

### 2. Conținutul Pachetului

- Redresor Auto Digital Foxsur 12V 7A
  - Cabluri de încărcare cu cleme
  - Manual de utilizare
- 

### 3. Instrucțiuni de Utilizare

#### Instrucțiuni de Siguranță

- Nu folosiți redresorul în spații umede și evitați contactul cu apă.
- Verificați compatibilitatea bateriei înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că polaritatea este corectă (cleva roșie la borna pozitivă (+), cleva neagră la borna negativă (-)).

#### Pașii de Utilizare

1. Pregătirea pentru încărcare:
    - Asigurați-vă că vehiculul este oprit și că bateria este în stare sigură pentru încărcare.
  2. Conectarea clemelor la baterie:
    - Conectați cleva roșie (+) la borna pozitivă a bateriei.
    - Conectați cleva neagră (-) la borna negativă a bateriei.
  3. Pornirea redresorului:
    - Conectați redresorul la o priză de alimentare și porniți-l.
    - Ecranul LED va afișa tensiunea și curentul de încărcare.
  4. Monitorizarea încărcării:
    - Urmăriți ecranul LED pentru a vedea starea de încărcare a bateriei. Redresorul va ajusta automat curentul de încărcare în funcție de starea bateriei.
  5. Finalizarea încărcării:
    - Când bateria este complet încărcată, redresorul va opri automat procesul de încărcare.
    - Deconectați clevele de la baterie (întâi cea neagră, apoi cea roșie) și opriți redresorul.
- 

### 4. Întreținere și Îngrijire

- Curățați periodic redresorul cu o cârpă uscată și păstrați-l într-un loc uscat și răcoros.
  - Verificați cablurile și clevele pentru a vă asigura că sunt în stare bună înainte de fiecare utilizare.
- 

### 5. Specificații Tehnice

| Caracteristică | Specificație |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

| Caracteristică                                     | Specificație                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tensiune de ieșire                                 | 12V                                              |
| Curent de încărcare                                | 7A                                               |
| Ecran                                              | LED                                              |
| Protecții                                          | Supraîncărcare, polaritate inversă, scurtcircuit |
| Tipuri de baterii compatibile Plumb-acid, AGM, Gel |                                                  |

---

## 6. Întrebări Frecvente (FAQ)

- Pot folosi redresorul pentru o baterie de 24V?
  - Nu, acest redresor este destinat exclusiv bateriilor de 12V.
- Ce ar trebui să fac dacă redresorul nu afișează nimic pe ecran?
  - Verificați conexiunea la priză și asigurați-vă că polaritatea este corectă la conectarea clemelor.

---

Vă dorim o utilizare sigură și eficientă a redresorului dumneavoastră auto Foxsur 12V 7A!