

SKU3229 - Convertor Audio Digital la Analog Techstar® DAC 192KHz cu Bluetooth 5.4 și Telecomandă, Intrări Optice și Coaxiale, Ieșiri RCA și Jack 3.5mm

Vă mulțumim că ați ales convertorul audio digital-analogic Techstar®. Acest dispozitiv vă permite să transformați semnalele audio digitale în semnale analogice de înaltă calitate, oferind totodată conectivitate Bluetooth 5.4 pentru streaming wireless și control facil prin telecomandă.

Conținutul Pachetului

- Convertor Audio Techstar® DAC 192KHz
- Telecomandă (baterii incluse)
- Cablu de alimentare USB
- Manual de utilizare

Caracteristici Principale

- **Conversie Digital-Analogică** cu suport pentru rate de eșantionare de până la 192KHz/24 biți.
- **Bluetooth 5.4** pentru streaming audio wireless stabil și de înaltă calitate.
- **Telecomandă** pentru controlul volumului, selectarea sursei și gestionarea redării.
- **Intrări Digitale:** Optică (Toslink) și Coaxial.
- **Ieșiri Analogice:** RCA stereo (L/R) și jack de 3.5mm.
- **Compatibilitate** cu diverse dispozitive precum televizoare, console, playere media și smartphone-uri.

Specificații Tehnice

- **Versiune Bluetooth:** 5.4
- **Distanță Transmisie Bluetooth:** Până la 15 metri (fără obstacole)
- **Rate de Eșantionare:** 32, 44.1, 48, 96, 192KHz
- **Rezoluție:** 24 biți
- **Alimentare:** 5V DC prin USB

Instrucțiuni de Instalare

1. **Conectarea Intrărilor Digitale:**
 - Pentru surse optice: conectați cablul Toslink la portul optic al convertorului și la sursa audio digitală.
 - Pentru surse coaxiale: conectați cablul coaxial la portul corespunzător.
2. **Conectarea Ieșirilor Analogice:**
 - Conectați cablurile RCA la ieșirile L/R și la intrările analogice ale sistemului audio.
 - Alternativ, conectați un cablu cu jack de 3.5mm la dispozitive compatibile.
3. **Conectarea Alimentării:**
 - Conectați cablul USB la portul de alimentare al convertorului și la o sursă USB (adaptor, port TV sau PC).
4. **Conectarea Bluetooth:**
 - Porniți funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. și căutați "Techstar DAC".
 - Selectați pentru a realiza împerecherea.

Utilizare

- **Selectarea Sursei:**
 - Utilizați butonul "Input" de pe telecomandă sau de pe dispozitiv pentru a comuta între intrările optice, coaxiale și Bluetooth.
- **Controlul Volumului:**
 - Ajustați volumul folosind butoanele "+" și "-" de pe telecomandă sau de pe dispozitiv.
- **Redarea Muzicii:**
 - Pentru Bluetooth, controlați redarea direct de pe dispozitivul sursă sau utilizați butoanele "Play/Pause" de pe telecomandă.

Precauții și Siguranță

- Utilizați doar accesoriile furnizate.
- Nu expuneți dispozitivul la umezeală sau temperaturi extreme.
- Deconectați alimentarea înainte de curățare sau dacă nu îl utilizați pentru perioade îndelungate.

Garanție

Acest produs beneficiază de o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Păstrați dovada achiziției pentru a beneficia de serviciile de garanție. Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de intervenții neautorizate.

Pentru suport tehnic și informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: suport@techstar.ro sau să vizitați site-ul nostru www.techstar.ro.

Vă dorim o experiență auditivă plăcută cu Techstar®!