

1. Introducere

Încărcătorul USB pentru motocicletă YC-A83PD este proiectat pentru a oferi soluții rapide și eficiente de alimentare pentru dispozitivele electronice. Este echipat cu porturi USB-C și QC3.0, suportând tehnologii moderne de încărcare rapidă. Designul versatil permite instalarea pe ghidon sau lângă oglinda retrovizoare, fiind ideal pentru călătoriile lungi sau utilizarea zilnică.

2. Conținutul Pachetului

- 1 x Încărcător USB YC-A83PD
 - 1 x Set accesorii montare (suport pentru ghidon și oglindă)
 - 1 x Cablu de conectare (lungime 1100 mm)
 - 1 x Capac protector pentru porturi USB
 - 1 x Manual de utilizare
-

3. Specificații Tehnice

- Tensiune de intrare: 12V - 24V
 - Tensiune de ieșire: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - Porturi USB: USB-C (PD20W) și USB-A (QC3.0)
 - Temperatură de lucru: -40°C până la 80°C
 - Lungime cablu: 1100 mm
 - Material: PC rezistent la temperaturi înalte și coroziune
-

4. Instrucțiuni de Instalare

4.1. Montare pe ghidon:

1. Alegeți poziția dorită pe ghidon (diametru între 15-27 mm).
2. Atașați suportul și fixați-l cu șuruburile incluse.
3. Asigurați-vă că garnitura antiderapantă este corect poziționată pentru a preveni alunecarea.
4. Conectați încărcătorul USB la suport.

4.2. Montare pe oglinda retrovizoare:

1. Scoateți șurubul oglinzii retrovizoare.
2. Poziționați suportul pentru oglindă și fixați-l cu șuruburile incluse.
3. Asigurați încărcătorul USB pe suportul montat.

4.3. Conectare la baterie:

1. Conectați cablul roșu la polul pozitiv (+) al bateriei.
 2. Conectați cablul negru la polul negativ (-) al bateriei.
 3. Asigurați-vă că conexiunile sunt stabile și bine izolate.
-

5. Instrucțiuni de Utilizare

1. Pornire:

- Apăsați comutatorul ON/OFF pentru a activa încărcătorul USB. Indicatorul digital va afișa tensiunea.

2. Conectarea dispozitivelor:

- Introduceți cablul dispozitivului în portul USB-C sau QC3.0.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă încărcarea rapidă pentru performanțe optime.

3. Opre:

- Apăsați comutatorul ON/OFF pentru a dezactiva încărcătorul atunci când nu este utilizat.

6. Întreținere

- Curățați periodic încărcătorul cu o cârpă moale pentru a elimina murdăria și praful.
 - Asigurați-vă că capacul protector este întotdeauna fixat pentru a preveni pătrunderea apei sau a prafului.
 - Verificați periodic conexiunile pentru a preveni uzura sau deteriorarea cablurilor.
-

7. Siguranță

1. Nu depășiți tensiunea de intrare de 24V.
 2. Nu conectați dispozitive care necesită mai mult de 20W pentru USB-C sau mai mult de 18W pentru QC3.0.
 3. Opriți încărcătorul folosind comutatorul ON/OFF atunci când vehiculul nu este utilizat.
 4. Nu utilizați încărcătorul în condiții extreme fără capacul protector montat.
-

8. Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Încărcătorul nu pornește	Conexiuni slabe sau baterie descărcată	Verificați cablurile și conexiunile.
Dispozitivul nu se încarcă	Dispozitiv incompatibil sau cablu defect	Utilizați un cablu certificat.
Tensiunea afișată nu este corectă	Probleme cu bateria vehiculului	Verificați bateria vehiculului.

9. Notă

Acest produs este rezistent la apă, însă pentru a prelungi durata de viață, evitați expunerea îndelungată la condiții meteorologice extreme.

Vă mulțumim că ați ales încărcătorul USB Techstar YC-A83PD!