

1. Introducere

Testerul de relee auto CNBJ-722 este un dispozitiv compact, proiectat pentru a verifica rapid și precis starea releelor auto de 12V și 24V. Ideal pentru utilizare în ateliere auto sau pentru pasionații de reparații, testerul oferă rezultate clare prin afișaj digital și semnal sonor. Dispozitivul necesită două baterii de tip 18650 (neincluse) pentru funcționare.

2. Conținutul Pachetului

- 1 x Tester de relee CNBJ-722
 - 1 x Încărcător compatibil pentru baterii 18650
 - 1 x Manual de utilizare
-

3. Specificații Tehnice

- Tensiune suportată: 12V/24V
 - Tipuri de relee compatibile: Relee cu 4 și 5 pini
 - Baterii necesare: 2 x baterii 18650 (neincluse)
 - Material: ABS rezistent
 - Dimensiuni: 200 x 95 x 28 mm
 - Greutate: 250 g
 - Temperatură de lucru: -10°C până la 40°C
-

4. Instrucțiuni de Utilizare

4.1. Pregătirea Dispozitivului:

1. Introduceți două baterii de tip 18650 în compartimentul dedicat. Asigurați-vă că polaritatea este corectă (+/-).
2. Dacă bateriile nu sunt încărcate, utilizați încărcătorul inclus pentru a le reîncărca înainte de utilizare.

4.2. Pornirea Dispozitivului:

1. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni testerul.
2. Afișajul digital va indica nivelul de încărcare al bateriei și starea dispozitivului.

4.3. Selectarea Tensiunii:

1. Utilizați comutatorul pentru a selecta modul de testare:
 - 12V pentru relee auto de 12V.
 - 24V pentru relee auto de 24V.

4.4. Testarea Releelor:

1. Conectați releul în portul corespunzător:
 - Port 4 pini pentru relee cu 4 pini.
 - Port 5 pini pentru relee cu 5 pini.
2. Apăsați butonul TEST.
3. Dispozitivul va efectua un test automat de 10 secunde.
4. Rezultatul testului va fi afișat pe ecran:
 - "OK" indică un releu funcțional.
 - "BAD" indică un releu defect.
5. Un semnal sonor va confirma finalizarea testului.

4.5. Utilizarea LED-ului:

- Pentru lucrul în condiții de lumină scăzută, utilizați LED-ul integrat prin activarea comutatorului dedicat.

4.6. Oprirea Dispozitivului:

1. După utilizare, apăsați butonul ON/OFF pentru a opri testerul.
 2. Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă.
-

5. Întreținere

- Curățați dispozitivul periodic cu o cârpă moale și uscată.
 - Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de umiditate și temperaturi extreme.
 - Verificați regulat starea bateriilor și înlocuiți-le dacă este necesar.
-

6. Depanare

Problemă	Cauză Posibilă	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Bateriile sunt descărcate	Reîncărcați sau înlocuiți bateriile.
Afișajul nu indică rezultatul	Conexiunea releului este slabă	Verificați dacă releul este corect conectat.
Rezultate eronate	Releul nu este compatibil	Utilizați rele de 12V sau 24V.

7. Siguranță

1. Nu utilizați dispozitivul în condiții de umiditate excesivă sau temperaturi extreme.
 2. Opriți dispozitivul înainte de a introduce sau scoate relele.
 3. Nu depășiți tensiunea maximă de 24V.
 4. Păstrați dispozitivul departe de copii.
-

Mulțumim că ați ales Testerul de Relee CNBJ-722!

Pentru întrebări suplimentare sau suport tehnic, contactați distribuitorul.