

Manual de Utilizare - GPS Navigație Auto Techstar 6088

Conținutul Pachetului

1. **Dispozitiv GPS Techstar 6088**
 2. **Cablu de alimentare (priză brichetă auto, 5V)**
 3. **Suport de montare pentru bord**
 4. **Cablu extensie video (pentru camera de marșarier)**
 5. **Camera de marșarier (opțional)**
 6. **Manual de utilizare**
-

Specificații Tehnice

- **Dimensiune ecran:** 6.88 inch, IPS
 - **Rezoluție:** 1280 x 480 pixeli
 - **Alimentare:** DC 5V
 - **Stocare:** Suport U Disk și TF Card (până la 64GB)
 - **Conectivitate:** Bluetooth, Type-C, FM
 - **Funcții suplimentare:** Apple CarPlay, Android Auto, Prioritate video pentru marșarier
-

Instrucțiuni de Instalare

Montare pe Bord:

1. Fixați suportul de montare pe bordul vehiculului utilizând ventuza sau baza adezivă inclusă.
2. Atașați dispozitivul Techstar 6088 la suport și ajustați unghiul pentru o vizibilitate optimă.

Conectarea la Alimentare:

1. Conectați cablul de alimentare la portul Type-C al dispozitivului.
2. Introduceți celălalt capăt în priza pentru brichetă auto.
3. Dispozitivul va porni automat odată cu pornirea motorului.

Instalarea Camerei de Marșarier (opțional):

1. Montați camera pe bara din spate a vehiculului, în apropierea plăcuței de înmatriculare.
 2. Conectați cablul camerei la dispozitiv folosind cablul extensie inclus.
 3. Asigurați-vă că legătura este bine fixată pentru funcționare corectă.
-

Utilizarea Funcțiilor

1. Navigație GPS prin Apple CarPlay/Android Auto

- **Apple CarPlay:**
 - Activați funcția CarPlay pe iPhone-ul dvs.
 - Conectați telefonul prin Bluetooth cu Techstar 6088.
 - Accesați aplicații precum Hărți, Muzică, Mesaje direct pe ecran.
- **Android Auto:**
 - Activați Android Auto pe telefonul dvs.
 - Conectați-l prin Bluetooth și urmați instrucțiunile de pe ecran.

2. Redare Multimedia

- Introduceți un **U Disk** sau un **TF Card** în portul dedicat pentru a reda muzică, videoclipuri sau alte fișiere multimedia.
- Ajustați volumul și selectați fișierele din meniul principal.

3. Transmisie FM

- Selectați funcția FM din meniul principal.
- Alegeți o frecvență FM liberă pe dispozitiv și setați aceeași frecvență pe sistemul audio al mașinii.
- Sunetul de pe Techstar 6088 va fi transmis prin difuzoarele mașinii.

4. Prioritate video pentru marșarier

- Dispozitivul comută automat la camera de marșarier când vehiculul este pus în marșarier.
- Liniile de ghidare afișate pe ecran ajută la manevrarea în siguranță.

5. Conectivitate Bluetooth

- Accesați meniul Bluetooth și activați-l.
- Asociați telefonul cu dispozitivul pentru apeluri hands-free și redare audio.

Setări și Configurare

1. Meniu Setări:

- **Luminozitate:** Reglarea intensității luminii ecranului.
- **Volum:** Ajustarea sunetului pentru redare multimedia.
- **FM:** Configurarea frecvenței de transmisie.

2. Actualizări software:

- Verificați periodic disponibilitatea actualizărilor prin conectarea dispozitivului la un computer sau telefon.

Depanare

Problemă

Soluție

Dispozitivul nu pornește

Verificați conexiunea la alimentare și funcționalitatea prizei.

Nu se conectează la CarPlay/Android Auto

Reporniți dispozitivul și telefonul, apoi asociați din nou.

Camera de marșarier nu funcționează

Verificați conexiunile cablului extensie și alimentarea camerei.

Întreținere și Siguranță

- **Curățare:** Ștergeți ecranul cu o cârpă moale și uscată.
- **Depozitare:** Evitați expunerea îndelungată la soare sau temperaturi extreme.
- **Impermeabilitate:** Dispozitivul este rezistent la praf și stropi de apă, dar evitați scufundarea completă.

Garanție

Dispozitivul beneficiază de o garanție de 12 luni pentru defecte de fabricație. Pentru asistență suplimentară, contactați serviciul nostru de suport la [email/telefon].

Bucurați-vă de o experiență de condus mai conectată și mai sigură cu GPS-ul Techstar 6088!