

### Conținutul Pachetului

1. Dispozitiv Techstar 6800
2. Telecomandă
3. Cablu de alimentare și conexiune (Adaptor RCA)
4. Manual de utilizare
5. Accesorii opționale (ex. cameră de marșarier)

---

### Specificații Tehnice

- Ecran: 7 inch, HD (1024x600 pixeli)
- Tensiune de operare: 12V-24V
- Formate acceptate:
  - Video: RMVB, MP4, MPEG, AVI, DIVX
  - Audio: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV
  - Imagine: JPG
- Funcții principale:
  - Apple CarPlay și Android Auto (Wireless și prin cablu)
  - Bluetooth (apeluri hands-free, redare muzică)
  - Redare multimedia (USB, TF Card, AUX)
  - Radio FM (87.5MHz - 108MHz)
  - Mirror Link
  - Prioritate video pentru marșarier
- Limbaj interfață: Engleză, Chineză, Franceză, Spaniolă, Portugheză.

---

### Instalare și Configurare

#### 1. Montarea Dispozitivului

- Montați dispozitivul în spațiul dedicat din bordul vehiculului.
- Conectați cablurile de alimentare și difuzoare conform schemei de cablare furnizate.
- Dacă utilizați camera de marșarier, conectați cablul video (RCA) la portul „Rear View” din spatele unității.

Atenție! Asigurați-vă că firele neutilizate sunt izolate pentru a evita scurtcircuitele.

#### 2. Alimentare

- Conectați cablul de alimentare la priza de 12V sau 24V a vehiculului.
- Dispozitivul pornește automat când vehiculul este pornit.

---

### Utilizarea Funcțiilor

#### 1. Navigație GPS prin Apple CarPlay/Android Auto

- Apple CarPlay:
  1. Activați funcția CarPlay pe iPhone.
  2. Conectați telefonul la dispozitiv prin cablu USB sau Bluetooth.
  3. Controlați aplicațiile precum Hărți, Muzică, Mesaje direct de pe ecran.
- Android Auto:
  1. Activați Android Auto pe telefonul dvs.
  2. Conectați-l prin cablu USB sau Bluetooth.
  3. Navigați și controlați aplicațiile compatibile.

#### 2. Redare Multimedia

- Introduceți un USB drive sau un TF card în porturile dedicate.
- Accesați meniul „Multimedia” și selectați fișierele dorite.
- Dispozitivul suportă formate precum MP3, MP4, FLAC, WAV.

### 3. Funcția Bluetooth

- Accesați meniul „Bluetooth” și activați-l.
- Conectați telefonul pentru apeluri hands-free și redare muzică.
- Funcții suplimentare: navigație vocală prin aplicații mobile.

### 4. Radio FM

- Selectați funcția Radio din meniu.
- Ajustați frecvența (87.5MHz - 108MHz) și salvați posturile favorite.

### 5. Prioritate Marșarier

- Când treceți vehiculul în marșarier, sistemul comută automat la camera de marșarier (dacă este instalată).
- Liniile de ghidare afișate pe ecran facilitează manevrarea în siguranță.

### 6. Funcția Mirror Link

- Conectați telefonul la dispozitiv prin cablu USB.
- Activați funcția Mirror Link pentru a oglindi ecranul telefonului pe ecranul unității.

---

## Control cu Telecomanda

| Buton        | Funcție                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Power        | Pornește/Oprește dispozitivul                         |
| Mode         | Schimbă între modurile disponibile (Radio, AUX, etc.) |
| Play/Pause   | Controlează redarea multimedia                        |
| Vol +/Vol -  | Ajustează volumul                                     |
| Skip Track   | Trecere la melodia următoare/anterioară               |
| Numeric Keys | Selectează direct posturi radio sau fișiere           |

---

## Întreținere

1. Curățare: Utilizați o cârpă moale pentru a șterge ecranul. Nu folosiți soluții abrazive.
  2. Depozitare: Evitați expunerea dispozitivului la temperaturi extreme sau umiditate excesivă.
- 

## Depanare

| Problemă                                    | Soluție                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dispozitivul nu pornește                    | Verificați conexiunile de alimentare.                                    |
| Nu se conectează la Bluetooth               | Asigurați-vă că telefonul are Bluetooth activat și căutarea este activă. |
| Imaginea de la camera de marșarier nu apare | Verificați conexiunile RCA și alimentarea camerei.                       |

---

## Garanție

Techstar 6800 beneficiază de o garanție de 12 luni pentru defecte de fabricație. Contactați serviciul de asistență pentru informații suplimentare.

---

Bucurați-vă de o experiență multimedia și de navigație completă cu Techstar 6800!