

Manual de Utilizare - Incarcator Inteligent FOXSUR 6V/12V 1.5A

1. Introducere

Incarcatorul inteligent FOXSUR 6V/12V 1.5A este un dispozitiv avansat de incarcare si intretinere a bateriilor auto si moto, compatibil cu tehnologiile AGM, GEL, SLA, WET si LiFePO4. Dispozitivul ofera incarcare cu 7 etape, protectie multipla si un mod special de reconditionare a bateriilor descarcate sau sulfatate.

2. Specificatii Tehnice

- Tensiune de intrare: 100-240V AC, 50/60Hz
- Tensiune de iesire: 6V / 12V
- Curent maxim de incarcare: 1.5A
- Compatibilitate baterii: 6V / 12V AGM, GEL, SLA, WET, LiFePO4
- Capacitate baterii: 4Ah - 30Ah
- Protectii multiple: supraincalzire, supraincercare, scurtcircuit, conexiune inversa
- Moduri de incarcare: AGM/STD, LiFePO4, Repair Mode
- Lungime cablu iesire: 180 cm
- Greutate: 312g

3. Functii Principale

- Incarcare automata inteligenta cu 7 etape
- Mod Pulse Repair pentru reconditionarea bateriilor descarcate
- Afisaj LCD digital pentru monitorizarea tensiunii si nivelului de incarcare
- Protectie avansata impotriva supraincercarii, scurtcircuitelor si supraincalzirii
- Detectare automata a tensiunii bateriei si ajustare a procesului de incarcare
- Compatibilitate extinsa cu baterii auto, moto, ATV, barci si alte echipamente electrice

4. Instructiuni de Utilizare

1. Conectati incarcatorul la priza.
2. Conectati clestele rosu la borna pozitiva (+) si clestele negru la borna negativa (-) a bateriei.
3. Selectati tipul de baterie folosind butonul 'Mode'.
4. Incarcatorul va incepe automat procesul de incarcare.
5. Monitorizati procesul de incarcare pe ecranul LCD.
6. Dupa finalizarea incarcarii, dispozitivul va trece automat pe modul de intretinere.
7. Deconectati mai intai clemele de la baterie, apoi scoateti incarcatorul din priza.

5. Masuri de Siguranta

- Nu utilizati incarcatorul pentru baterii cu tensiune mai mare de 12V.
- Nu expuneti incarcatorul la umiditate excesiva, apa sau temperaturi extreme.
- Asigurati-va ca polaritatea este corecta inainte de conectarea cleștilor.
- Nu lasati incarcatorul nesupravegheat in timpul utilizarii.
- Nu desfaceti incarcatorul. Orice interventie neautorizata poate duce la defectarea acestuia.

6. Intretinere si Depozitare

- Pastrati incarcatorul intr-un loc uscat si curat.
- Curatati carcasa si ecranul cu o carpa uscata si moale.
- Nu fortati cablurile sau conectorii in timpul utilizarii.