Manual de Utilizare Tester auto Topdiag BT400 4 in 1

Manual de Utilizare Tester auto Topdiag BT400 4 in 1 test baterie, alternator, pornire si incarcare
Cod produs: SKU3413

Ce este produsul / la ce se foloseste:
Testerul auto Topdiag BT400 este un dispozitiv multifunctional profesional destinat testarii acumulatorilor auto de 12V si 24V, precum si verificarii sistemelor de incarcare si pornire. Poate testa rapid starea de sanatate a bateriei, tensiunea alternatorului si performanta demarorului.

Punere in functiune:
1. Conectati clemele rosu (+) si negru (-) la bornele bateriei.
2. Ecranul LCD se va aprinde automat la detectarea tensiunii.
3. Selectati functia dorita din meniu:
   - Test baterie (Battery Test)
   - Test pornire (Cranking Test)
   - Test incarcare (Charging Test)
   - Test complet (4-in-1)
4. Urmariti valorile afisate pentru interpretarea rezultatelor.
5. Deconectati dispozitivul dupa finalizarea testului.

Tensiuni / Conditii de utilizare:
Alimentare: 9V - 30V DC (direct din baterie)
Domeniu tensiune baterii: 12V / 24V
Tipuri suportate: Plumb-acid, AGM, GEL, EFB
Temperatura de lucru: -20 C pana la +50 C
Ecran: LCD color 2.4
Functie de protectie la polaritate inversa

Avertismente de siguranta:
Conectati corect bornele la polaritatea bateriei.
Nu utilizati testerul in ploaie sau in medii umede.
Nu utilizati produsul pe baterii deteriorate sau cu scurgeri.
Nu deschideti carcasa dispozitivului.
Nu lasati la indemana copiilor.
Opriti motorul vehiculului inainte de testarea sistemului de incarcare.

Date importator / distribuitor:
SC Neoallbet SRL (Topdiag)
Sediu social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:
https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4092.pdf