

Manual de Utilizare – KONNWEI BK300 (fara diacritice)

1. Conectare dispozitiv:

1. Conecteaza borna rosie la polul + al bateriei
2. Conecteaza borna neagra la polul –
3. Modulul se alimenteaza automat si porneste indicatorul LED

2. Instalare aplicatie BKmonitor:

- Descarca gratuit din App Store sau Google Play
- Activeaza Bluetooth-ul pe telefon
- Deschide aplicatia si conecteaza-te la „BKmonitor”

3. Navigare aplicatie:

- ◆ **Monitor:** afiseaza tensiunea in timp real
- ◆ **Cranking Test:** masoara tensiunea la pornire
- ◆ **Charging Test:** analizeaza alternatorul
- ◆ **Waveform:** grafic al tensiunii in timp real
- ◆ **Voltage Acquisition:** colecteaza si salveaza datele periodic
- ◆ **Settings:** redenumire modul, schimbare limba, LED ON/OFF

4. Utilizare functii:

- **Cranking Test:** incepe testul si porneste motorul – aplicatia afiseaza min/max voltaj si durata pornirii
- **Charging Test:** verifici tensiunea cu motorul pornit
- **Waveform:** utile pentru a detecta fluctuatii de tensiune anormale
- **Colectare programata:** setezi ora si frecventa pentru log automat

5. Recomandari:

- Pastreaza dispozitivul conectat permanent pentru monitorizare constanta
- Verifica periodic istoricul pentru a detecta eventuale probleme
- Asigura-te ca telefonul are Bluetooth activ inainte de pornirea aplicatiei