

Manual de utilizare – Vgate vLinker MS Bluetooth OBD2

Caracteristici principale

- Compatibil cu peste 3rd party apps (BimmerCode, Torque, FORScan, JScan, OBD Auto Doctor etc.)
 - Suporta 5 canale CAN: **HS-CAN, MS-CAN, SW-CAN, CH-CAN, LS-CAN**
 - Compatibil cu sisteme auto **12V si 24V**
 - **Viteza de transmisie: 3 Mbps** (cea mai rapida conexiune BT OBD-II)
 - **Certificare Apple MFI** – conexiune sigura pentru iPhone/iPad
 - **Actualizari gratuite de firmware**
 - Suporta cereri OBD de pana la **4095 bytes**
 - **Protectie anti-hacker**
 - Consum redus: **curent in modul sleep < 3 mA**
-

Ghid de utilizare

Pasul 1 – Descarcarea aplicatiei

- Fiecare aplicatie are propriul proces de conectare.
- Scaneaza codul QR din manualul aplicatiei pentru a descarca si accesa instructiunile.

Pasul 2 – Conectarea adaptorului

- Introdu adaptorul Vgate vLinker MS in portul OBD-II al vehiculului.
- Porneste contactul masinii (pozitia ON).

Pasul 3 – Activarea Bluetooth

- Activeaza Bluetooth pe telefon sau laptop.
- Apasa butonul **“Pair”** de pe adaptor.

Pasul 4 – Identificarea dispozitivului

- Cauta in lista Bluetooth dispozitivul **“vLinker MS XXXXX”**
(fiecare adaptor are un numar de serie diferit).

Pasul 5 – Imperecherea

- Selectează dispozitivul și introdu codul de imperechere: **1234**.
- Pentru instrucțiuni suplimentare, scanează codul QR din manualul aplicației.

Măsuri de siguranță

- Folosește adaptorul doar când mașina este staționată.
- Nu îl expune la apă sau temperaturi extreme.
- Dacă nu este utilizat o perioadă lungă, deconectează adaptorul.