

Manual de Utilizare "Vgate iCar 3 WiFi OBD2 ELM327 v2.1 (16 pini)"

Cod produs: SKU3630

Ce este produsul / la ce se foloseste

Interfata diagnoza auto OBD2 (ELM327) care se conecteaza la portul OBD2 si transmite prin WiFi datele catre o aplicatie compatibila, pentru citire/stergere coduri de eroare si monitorizare parametri.

Pasi de punere in functiune

1. Verificati ca vehiculul este compatibil OBD2 si are mufa OBD2 (16 pini).
2. Parcati vehiculul in siguranta; nu folositi dispozitivul in timpul condusului.
3. Opriti motorul si puneti contactul pe OFF.
4. Introduceti adaptorul in portul OBD2 al masinii (12V).
5. Puneti contactul pe ON (sau porniti motorul daca aplicatia solicita).
6. Pe telefon/tableta, conectati-va la reseaua WiFi a adaptorului.
7. Deschideti aplicatia de diagnoza si selectati conexiune WiFi / ELM327.
8. Efectuati diagnoza; la final inchideti aplicatia si deconectati adaptorul cand nu este necesar.

Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare

Alimentare: 12V DC prin mufa OBD2 a vehiculului. Nu utilizati pe sisteme 24V. Consum redus, functie auto sleep.

Avertismente de siguranta

- Utilizati doar cu vehiculul stationat; nu operati in timpul condusului.
- Nu demontati si nu modificati dispozitivul.
- Feriti produsul de apa/umezeala si temperaturi extreme.
- Deconectati adaptorul cand nu este necesar.
- Nu lasati produsul la indemana copiilor.

Informatii radio (RED)

Conectivitate: WiFi (echipament radio). Benzile de frecventa si puterea maxima de emisie: consultati Declaratia UE de conformitate.

Date importator

Date importator (nume + adresa):

Neoallbet SRL, sediu social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4348.pdf