

Manual de Utilizare "Incarcator Inteligent Baterie Auto/Moto Techstar BC-1206 12V 6A"

SKU3667 / SKU3668

Ce este produsul / la ce se foloseste

Incarcator inteligent automat pentru baterii de 12V (auto/moto), curent maxim 6A, recomandat pentru acumulatori 4Ah-120Ah. Compatibil cu baterii AGM, GEL, WET/Flooded, EFB, Calcium, VRLA/Deep Cycle si LiFePO4 doar daca bateria are BMS. Include afisaj LCD, 4 moduri (Car, Motorcycle, AGM, Repair) si incarcare in mai multe etape cu mentinere (Float/Maintenance).

Punere in functiune

1. Opriti contactul vehiculului si lucrati intr-un spatiu bine ventilat.
2. Verificati bateria (12V) si identificati bornele (+) si (-).
3. Conectati clema rosie la borna (+) a bateriei.
4. Conectati clema neagra la borna (-) (sau la masa caroseriei, dupa caz).
5. Selectati modul potrivit: 12V Car / 12V Motorcycle / 12V AGM / Repair.
6. Introduceti stecherul in priza; incarcarea porneste automat, urmariti afisajul LCD.
7. Dupa finalizare (FULL/100%/Float), scoateti stecherul din priza.
8. Deconectati clemele in ordine inversa: negru (-) apoi rosu (+).

Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare

Iesire catre baterie: 12V DC, max. 6A. Utilizare pentru baterii de 12V in intervalul 4Ah-120Ah. Alimentare de la retea electrica prin cablul/stecherul produsului (verificati eticheta produsului pentru valorile exacte). Utilizati numai in spatii uscate, ferite de umezeala si de surse puternice de caldura; nu acoperiti incarcatorul in timpul functionarii.

Avertismente de siguranta

- Nu utilizati pentru baterii cu alta tensiune decat 12V si nu incarcati baterii deteriorate sau inghetate.
- Respectati polaritatea; nu scurtcircuitati clemele si nu atingeti bornele cu obiecte metalice.
- In timpul incarcarii pot aparea gaze explozive; nu fumati si nu folositi flacara/scantei in apropiere.
- Deconectati de la priza inainte de montare/demontare cleme si inainte de curatare.
- Nu folositi produsul daca are cablul deteriorat, urme de supraincalzire sau carcasa fisurata.
- Nu demontati; reparatiile se fac doar in service autorizat.
- A nu se lasa la indemana copiilor. Folositi echipament de protectie (manusi/ochelari) daca bateria prezinta scurgeri.

Informatii despre frecventa si putere

Produs alimentat la retea electrica de uz casnic (frecventa retea 50Hz). Nu include module radio (Wi-Fi/Bluetooth), astfel ca nu are putere de emisie RF si nu intra sub incidenta directivei RED.

Date importator/producer (nume + adresa)

Neoallbet SRL (Techstar); Sediul social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4397.pdf si

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4398.pdf