

Manual de Utilizare "Break Out Box OBD2 GODIAG GT105 II"

Cod produs: SKU3670

Ce este produsul / la ce se foloseste

Adaptor OBD2 tip break-out box pentru interventii IMMO, diagnoza si programare ECU. Permite monitorizarea tensiunii vehiculului, alimentare DC 12V pentru echipamente externe si verificarea rapida a comunicatiei (VPW/CAN/K-Line).

Pachetul contine

- 1 x unitate GODIAG GT105 II
- 1 x cablu de alimentare cu cleme pentru baterie

Punere in functiune (pasii esentiali)

1. Opriti contactul vehiculului si asigurati vehiculul (frana de mana / cale la roti).
2. Introduceti dispozitivul in mufa OBD2 a vehiculului, fara a forta conectorul.
3. Conectati testerul/programatorul in mufa OBD2 a dispozitivului (pas-through).
4. Porniti contactul daca procedura de diagnoza/programare o cere si urmariti afisajul de tensiune.
5. Verificati LED-urile de comunicare: VPW (PIN2), CANH (PIN6), CANL (PIN14), K-Line (PIN7).
6. Pentru alimentare externa, conectati cablul cu cleme la bateria vehiculului (rosu + / negru -) si apoi la conectorul DC al dispozitivului.
7. Alimentati echipamentul extern la iesirea DC 12V; nu depasiti limita de protectie (siguranta resetabila 7A).
8. Pentru functia de test CR2032, folositi zona de test marcata pe dispozitiv si cititi rezultatul conform indicatiilor.
9. Dupa utilizare, opriti contactul (daca este cazul) si deconectati in ordine inversa.

Alimentare / conditii de utilizare

Alimentare din vehicul prin OBD2 si/sau prin cablul cu cleme, in functie de operatiune. Iesire disponibila: DC 12V pentru alimentarea echipamentelor de diagnoza/programare. Utilizati in mediu uscat, ferit de apa/ulei si de temperaturi extreme; evitati condensul.

Avertismente de siguranta

- Utilizati doar in mediu sigur si bine ventilat; purtati ochelari de protectie.
- Tineti hainele, parul, mainile si uneltele departe de componentele motorului aflate in miscare sau fierbinti.
- Nu efectuati scurtcircuitari ale pinilor OBD2 decat daca stiti exact procedura; risc de avarie ECU/instalatie.
- Atentie la tensiuni periculoase in zona bobinei de inductie, distribuitorului, fiselor si bujiilor.
- Nu folositi produsul daca are cabluri/conectori deteriorati. Nu demontati produsul.
- Nu lasati produsul la indemana copiilor.

Informatii radio (directiva RED)

Produsul nu include functii radio (Wi-Fi/Bluetooth/GSM). Informatiile de frecventa si putere de emisie nu se aplica.

Date importator

Neoallbet SRL, sediu social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Conformitate

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

"https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4400.pdf"