

Manual de Utilizare "Interfata diagnoza auto GODIAG J2534 Nano"

SKU3672

Descriere si utilizare

Interfata GODIAG J2534 Nano este un adaptor OBD2 (16 pini) la USB pentru conectarea vehiculului la PC/laptop si utilizarea software-ului compatibil (J2534 PassThru / ELM327) pentru diagnoza, citire/stergere coduri de eroare (DTC) si, unde este cazul, programare ECU. Cablu integrat aprox. 140 cm.

Punere in functiune / utilizare

1. Parcati vehiculul in siguranta si trageți frana de mana.
2. Opriti motorul (daca software-ul nu cere altfel).
3. Conectati interfata in portul OBD2 al masinii (16 pini).
4. Conectati mufa USB la PC/laptop.
5. Instalati driverele si aplicatia de diagnoza compatibila (conform furnizorului software).
6. Puneti contactul pe ON, apoi selectati in software driverul/dispozitivul J2534 sau portul COM, dupa caz.
7. Identificati vehiculul si efectuati citirea datelor/codurilor de eroare; stergeti DTC doar dupa remedierea cauzei.
8. Pentru programare ECU, asigurati tensiune stabila a bateriei si nu intrerupeti alimentarea/conexiunea.
9. La final, inchideti aplicatia, scoateti contactul si deconectati interfata.

Alimentare si conditii de utilizare

Alimentare prin portul OBD2 al vehiculului (instalatie auto 12 V DC) si comunicare prin USB catre PC. Utilizati in mediu uscat, ferit de umezeala, praf excesiv si temperaturi extreme. Compatibilitatea depinde de vehicul si de software-ul folosit; folositi doar pe vehicule compatibile OBD2.

Avertismente de siguranta

- Nu utilizati in timpul condusului.
- Nu deconectati dispozitivul in timpul scrierii/programarii ECU; risc de defectare a modulelor electronice.
- Nu scurtcircuitati pini OBD2/USB si nu fortati conectorii.
- Nu demontati carcasa si nu expuneti produsul la apa/umezeala.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Folositi doar software compatibil si verificat; operatiunile avansate se recomanda personalului calificat.

Informatii radio (ANCOM/RED)

Produs cu conectare pe cablu (OBD2/USB); nu include transmisie radio (Wi-Fi/Bluetooth). Frecventa si puterea de emisie: nu se aplica.

Date importator

Neoallbet SRL, sediu social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratie de conformitate

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4402.pdf