

Manual de Utilizare "Cutie sigurante auto Techstar, panou 12 circuite, 12-24V, max. 100A, LED avertizare, bara pozitiv/negativ, 24 sigurante 5A/10A/15A/20A, capac transparent, pentru masina, rulota, barca, camion"

SKU3777

Ce este produsul / la ce se foloseste

Panou de distributie si protectie pentru instalatii electrice DC, cu 12 circuite independente, pentru masini, rulote, barci, ATV-uri, camioane si alte echipamente de joasa tensiune.

Caracteristici esentiale

Sigurante auto tip lama ATC/ATO; 12 LED-uri pentru identificarea sigurantelor arse; bare pozitiv/negativ; capac transparent; terminale cu surub. Dimensiuni aprox. 138 x 88 x 36,5 mm. Include 24 sigurante: 6 x 5A, 6 x 10A, 6 x 15A si 6 x 20A.

Punerea in functiune

1. Opriti alimentarea si deconectati borna negativa a bateriei inainte de montaj.
2. Fixati panoul intr-o zona stabila, uscata, ventilata si ferita de caldura sau apa directa.
3. Conectati intrarea pozitiva la polul pozitiv al sursei, cu un cablu dimensionat pentru curentul instalatiei.
4. Conectati bara negativa la polul negativ/masa sursei si verificati polaritatea.
5. Conectati fiecare consumator la circuitul dorit si la bara negativa; strangeti ferm terminalele.
6. Montati pentru fiecare circuit o siguranta ATC/ATO adecvata consumatorului; maxim 30A/circuit.
7. Etichetati circuitele, montati capacul, reconectati alimentarea si testati; LED-ul aprins indica o siguranta arsa.

Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare

Numai curent continuu (DC). Sisteme uzuale 12V/24V DC; tensiune maxima panou 32V DC. Curent maxim 30A pe circuit si 100A total. Nu conectati la 230V AC. Folositi conductori si sigurante dimensionate corect.

Avertismente de siguranta

Deconectati alimentarea inainte de instalare sau inlocuirea sigurantelor. Respectati polaritatea. Nu scurtcircuitati terminalele si nu depasiti limitele de curent. Nu folositi sigurante supradimensionate. Nu utilizati produsul deteriorat, ud sau supraincalzit. Nu demontati sau modificati panoul. Montajul trebuie realizat de o persoana cu cunostinte tehnice. Nu lasati produsul si sigurantele la indemana copiilor.

Frecventa si putere radio

Nu se aplica. Produsul nu este echipament radio si nu utilizeaza functii RF; cerintele de frecventa si putere pentru echipamente RED nu sunt aplicabile.

Date importator/producator (nume + adresa)

Neoallbet SRL (Techstar); Sediul social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratie UE de conformitate

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4521.pdf