

Descrierea produsului: Interfața de diagnoză Techstar® OBD2 Bluetooth cu cip ELM v2.1 este un instrument de diagnosticare vehicul ce permite monitorizarea în timp real a parametrilor și citirea codurilor de eroare. Aceasta este compatibilă cu majoritatea mașinilor echipate cu port OBD2 și se conectează prin Bluetooth la smartphone-uri și tablete, oferind informații detaliate despre performanța mașinii.

Caracteristici principale:

- **Conexiune Bluetooth:** Ușor de conectat la dispozitive Android și iOS.
 - **Cip ELM v2.1:** Performanță stabilă și citire rapidă a datelor vehiculului.
 - **Compatibilitate OBD2:** Suportă majoritatea vehiculelor din 1996 și mai noi.
 - **Citirea și ștergerea codurilor de eroare:** Permite diagnosticarea problemelor și resetarea acestora.
-

Conținutul pachetului:

1. Interfață de diagnoză Techstar® OBD2 Bluetooth cu cip ELM v2.1
 2. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Tip conexiune:** Bluetooth
 - **Compatibilitate vehicule:** Majoritatea mașinilor cu port OBD2
 - **Aplicații compatibile:** Torque, Car Scanner, OBD Fusion și alte aplicații de diagnoză OBD2
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectarea interfeței OBD2 la portul vehiculului

- Identificați portul OBD2 al mașinii (în general sub bord, în partea stângă a volanului).
- Introduceți interfața OBD2 în portul OBD2 al vehiculului. Indicatorul luminos va semnaliza alimentarea.

2. Configurarea conexiunii Bluetooth pe smartphone

- Activați Bluetooth-ul pe telefonul mobil și căutați dispozitivul „Techstar OBD2” în lista de dispozitive.
- Selectați dispozitivul și, dacă este necesar, introduceți codul de împerechere „1234” sau „0000”.

3. Descărcarea și utilizarea aplicației de diagnosticare

- Descărcați o aplicație compatibilă (ex. Torque pentru Android) de pe Google Play Store sau App Store.
- Lansați aplicația și accesați setările pentru a selecta Bluetooth ca metodă de conexiune.
- Odată conectat, aplicația va începe să colecteze date în timp real și să afișeze parametrii vehiculului, cum ar fi viteza, consumul de combustibil și turația motorului.

4. Citirea și ștergerea codurilor de eroare

- În aplicație, navigați la secțiunea de diagnoză pentru a citi codurile de eroare.
 - Selectați „Șterge codurile de eroare” pentru a reseta luminile de bord, dacă este necesar.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Scoateți interfața OBD2 din port atunci când nu este utilizată pentru a evita consumul de energie.
 - Evitați expunerea la umiditate și temperaturi extreme.
 - Folosiți interfața doar pe dispozitive mobile compatibile și în aplicații recomandate pentru performanțe optime.
-

Depanare:

1. Dispozitivul nu se conectează la Bluetooth:

- Verificați dacă portul OBD2 al mașinii funcționează corect și că Bluetooth-ul este activ pe telefon. Reporniți interfața și dispozitivul mobil.

2. Aplicația nu detectează vehiculul:

- Asigurați-vă că aplicația este configurată pentru Bluetooth și că dispozitivul este compatibil cu modelul de vehicul.

3. Codurile de eroare nu se șterg:

- Asigurați-vă că motorul este oprit și doar contactul este pornit atunci când încercați să ștergeți codurile.

Notă: Această interfață este un instrument de diagnosticare destinat utilizării de bază. Pentru probleme complexe, se recomandă consultarea unui tehnician autorizat.