

Manual de Utilizare - Diagnoză Multimarcă Vgate iCar2 Bluetooth OBD2 cu Buton ON/OFF

Cod produs: SKU0339

Ce este produsul / la ce se folosește:

Interfața Vgate iCar2 Bluetooth OBD2 este un adaptor wireless de diagnoză auto, compatibil cu majoritatea vehiculelor echipate cu port OBD-II. Permite citirea și ștergerea codurilor de eroare, monitorizarea parametrilor motorului și analiza performanțelor vehiculului. Echipată cu buton ON/OFF, oferă posibilitatea opririi alimentării fără a deconecta dispozitivul.

Punerea în funcțiune:

1. Porniți contactul mașinii, fără a porni motorul.
2. Introduceți adaptorul Vgate iCar2 în portul OBD-II (situat de obicei sub bord).
3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni dispozitivul.
4. Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și căutați „V-LINK” sau „iCar2”.
5. Conectați-vă folosind codul 1234 sau 0000.
6. Deschideți o aplicație de diagnoză compatibilă (ex: Torque, Car Scanner, OBD Auto Doctor).
7. Selectați conexiunea Bluetooth și inițiați scanarea vehiculului.

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare:

- Alimentare: 12V DC (prin port OBD-II al vehiculului)
- Consum curent: < 50 mA
- Conectivitate: Bluetooth 2.0 / 4.0 (în funcție de versiune)
- Compatibilitate: autovehicule OBD-II (benzină > 2001, diesel > 2004)
- Temperatură de operare: -10°C ~ +60°C
- Umiditate maximă admisă: 85%

Avertismente de siguranță:

- Nu conectați / deconectați dispozitivul în timpul funcționării motorului.
- Nu utilizați produsul în timpul deplasării.
- Evitați expunerea la apă, praf sau temperaturi extreme.
- Nu demontați dispozitivul; conține componente electronice sensibile.
- Deconectați sau opriți dispozitivul după utilizare pentru a preveni consumul bateriei.
- Folosiți doar aplicații compatibile pentru a evita erori de comunicare cu ECU-ul.

Informații suplimentare:

Produsul respectă directivele RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU și RoHS 2011/65/EU, conform standardelor europene pentru siguranță electromagnetică și protecția mediului.

Date importator / persoană responsabilă:

SC Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_694.pdf