

Manual de utilizare pentru Receptorul Techstar® Bluetooth Audio Jack 3.5mm Wireless Auto Clip-On

Descrierea produsului: Receptorul Bluetooth Techstar® este un dispozitiv compact și portabil, care permite conectarea wireless la sisteme audio dotate cu intrare AUX de 3.5 mm. Ideal pentru utilizare în mașină sau la sistemele audio de acasă, receptorul transformă orice dispozitiv cu intrare AUX într-un sistem de redare audio Bluetooth.

Caracteristici principale:

- **Conexiune Bluetooth:** Redare wireless de pe smartphone, tabletă sau alte dispozitive compatibile.
 - **Port AUX de 3.5 mm:** Compatibil cu majoritatea sistemelor audio.
 - **Clip-on pentru portabilitate:** Ușor de fixat pe haine sau accesorii pentru utilizare hands-free.
 - **Microfon integrat:** Permite efectuarea apelurilor hands-free.
-

Conținutul pachetului:

1. Receptor Techstar® Bluetooth Audio
 2. Cablu de încărcare USB
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Versiune Bluetooth:** 5.0 (sau mai recentă)
 - **Conector audio:** Jack AUX de 3.5 mm
 - **Rază de acțiune:** Până la 10 metri (în funcție de condiții)
 - **Microfon:** Integrat pentru apeluri hands-free
 - **Alimentare:** Baterie reîncărcabilă prin USB
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Încărcarea receptorului**
 - Conectați receptorul la o sursă de alimentare utilizând cablul USB inclus.
 - Receptorul se va încărca complet în aproximativ 1-2 ore, iar indicatorul LED va arăta starea de încărcare.
 2. **Conectarea la sistemul audio**
 - Introduceți receptorul în portul AUX de 3.5 mm al sistemului audio (de exemplu, în mașină sau la un sistem audio de acasă).
 - Asigurați-vă că sistemul audio este setat pe modul AUX pentru a recepționa semnalul audio de la receptor.
 3. **Împerecherea receptorului cu dispozitivul Bluetooth**
 - Porniți receptorul, care va intra automat în modul de împerechere (indicatorul LED va începe să clipească).
 - Deschideți setările Bluetooth de pe dispozitivul mobil și căutați receptorul Techstar® în lista de dispozitive disponibile.
 - Selectați receptorul pentru a finaliza împerecherea.
 4. **Redarea muzicii și efectuarea apelurilor hands-free**
 - După conectare, puteți reda muzică de pe dispozitivul mobil prin sistemul audio conectat la receptor.
 - Pentru apeluri hands-free, receptorul va reda sunetul apelului prin sistemul audio, iar microfonul integrat permite conversații clare fără a folosi mâinile.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Deconectați receptorul de la sursa de alimentare când nu este folosit pentru a conserva bateria.
 - Curățați periodic conectorul de 3.5 mm cu o lavetă uscată pentru a menține conexiunea optimă.
 - Depozitați receptorul într-un loc uscat și ferit de umiditate.
-

Depanare:

1. **Receptorul nu se conectează la Bluetooth:**
 - Asigurați-vă că receptorul este pornit și în modul de împerechere.
 - Verificați setările Bluetooth de pe dispozitivul mobil și încercați să reconectați.
2. **Sunetul este de calitate scăzută:**

- Verificați conexiunea AUX și apropiați-vă de receptor pentru a reduce posibilele interferențe.
- 3. Receptorul nu se încarcă:**
- Verificați cablul USB și încercați o altă sursă de alimentare.

Notă: Acest receptor Bluetooth Techstar® este proiectat pentru a oferi o experiență hands-free și o redare wireless comodă. Asigurați-vă că este încărcat corespunzător și utilizat conform instrucțiunilor pentru o funcționare optimă.