

Manual de Utilizare SKU0740

4.1. Pregătirea

1. **Asigurați-vă că aveți toate componentele necesare.** Verificați conținutul pachetului pentru a vă asigura că aveți toate piesele enumerate.
2. **Deconectați bateria vehiculului.** Pentru a evita scurtcircuite sau șocuri electrice, deconectați cablul negativ al bateriei vehiculului.

4.2. Montarea Claxonului

1. **Alegeți locația de montare.** Găsiți o locație adecvată în compartimentul motorului sau în spatele grilei frontale unde claxonul poate fi montat ferm și fără obstrucții.
2. **Instalați claxonul.** Folosiți șuruburile și piulițele din kitul de montare pentru a fixa claxonul în locația aleasă. Asigurați-vă că claxonul este montat ferm și orientat corect.

4.3. Conectarea Releului

1. **Montarea releului.** Găsiți o locație adecvată pentru montarea releului, de preferat în apropierea claxonului.
2. **Conectarea cablurilor.**
 - Conectați firul de la claxon la ieșirea releului.
 - Conectați firul de alimentare la intrarea releului.
 - Conectați firul de la releu la comanda claxonului din vehicul (butonul de claxon).

4.4. Conectarea la Baterie

1. **Conectați firul pozitiv (+) la terminalul pozitiv al bateriei.**
2. **Conectați firul negativ (-) la terminalul negativ al bateriei.**

4.5. Verificarea Funcționalității

1. **Reconectați cablul negativ al bateriei.**
2. **Testați claxonul.** Apăsăți butonul de claxon din interiorul vehiculului pentru a verifica dacă funcționează corect. Dacă nu funcționează, verificați toate conexiunile și asigurați-vă că sunt corecte și strânse.

5. Întreținere și Siguranță

1. **Verificați periodic conexiunile.** Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt bine strânse și fără coroziune.
2. **Curățați claxonul.** Păstrați claxonul curat și fără murdărie sau resturi care ar putea afecta performanța sunetului.
3. **Siguranță.**
 - Nu utilizați claxonul în mod abuziv.
 - Respectați reglementările locale privind utilizarea claxonului.