

Instrucțiuni de montaj

Realizate din materiale naturale, aceste panouri sunt potrivite pentru utilizare în spații interioare și pot fi montate cu ușurință pe pereți, plafoane sau chiar pe pardoseli cu trafic ușor. Designul lor versatil și textura organică le fac ideale pentru a adăuga căldură, unicitate și un stil tropical oricărui proiect de amenajare interioară.



1. Deschideți cutiile cu 24 de ore înainte de utilizare.

Lăsați plăcile să se adapteze la temperatura și umiditatea încăperii în care vor fi montate. Panourile trebuie așezate în poziție orizontală. În ultimele 2 ore înainte de montaj, temperatura trebuie să fie de cel puțin 15°C.



2. Înainte de montaj, curățați bine pereții și tavanele pe care doriți să aplicați panourile. Îndepărtați praful, grăsimea sau particulele desprinse pentru a asigura o aderență corectă a panourilor decorative. O suprafață curată garantează un finisaj uniform și de durată.

Aplică adezivul de silicon pe partea din spate a panoului, formând o rețea uniformă de 8 x 8 linii. Acest lucru asigură o aderență puternică și o distribuție uniformă a adezivului pe întreaga suprafață.



3. Lipește panoul din cocos pe perete și apasă timp de 5 secunde pentru a te asigura că întreaga parte din spate a panoului este perfect lipită de perete. Pentru următorul panou, asigură-te că poziția acestuia este bine aliniată cu cele deja montate.



4. După finalizare, folosește eventual un chit de lemn colorat pentru a umple golurile dintre spații și îndepărtează excesul cu o cârpă umezită.

Spre capătul pereților, dacă panourile din cocos sunt prea mari și trebuie tăiate, rupe-le de-a lungul unei îmbinări lipite, apoi folosește un polizor pentru a le scurta până la dimensiunea dorită.

Notă: Panourile noastre din cocos sunt 100% naturale, iar toate procesele sunt realizate manual. Niciun panou nu este identic cu altul. Variațiile de la un panou la altul nu trebuie considerate defecte, ci reflectă autenticitatea și frumusețea naturală a lumii în care trăim.

Intretinere si curatare

Panourile decorative sunt ușor de întreținut.

Curățați regulat cu mopul sau cu un aspirator.

Când este necesară spălarea, aceasta se face cu o cârpă umedă sau cu un detergent neutru diluat în apă.

Depozitare

Produsele trebuie depozitate în poziție orizontală, stivuite până la maximum zece cutii.

Trebuie păstrate în medii uscate, aerisite și, de preferat, pe paleți.