

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Lame de 45 mm: oțel inoxidabil
2. 8 piepteni de contur: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
3. Întrerupător 0-I
4. • Perie de curățare, ulei



Made in China
Fabriqué en Chine

E756E - T156a

PREGĂTIRE

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că lamele sunt curate.
 - Folosiți de preferință mașina de tuns pe părul curat, uscat și complet descălcit.
- NOTĂ: Nu utilizați mai mult de 20 minute încontinuu.

UTILIZARE

Băgați mașina oprită în priză și comutați pe poziția I.

UTILIZAREA PIEPTENILOR CE URMĂRESC CONTURUL

Această mașină de tuns este prevăzută cu 8 piepteni de contur.

Montați întotdeauna pieptenele înainte de a porni mașina de tuns și opriți mașina înainte de a schimba pieptenele.

- Mai întâi așezați pieptenele de contur pe dinții mașinii de tuns, apoi apăsați spatele pieptenelui până auziți un clic.
- Pentru a-l demonta, scoateți mai întâi partea din spate a pieptenelui, apoi ridicați.

ÎNTREȚINERE

Pentru rezultate optime, aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare:

- Opriți aparatul și scoateți-l din priză.
- Scoateți pieptenele de contur. Spălați pieptenele de contur sub jet de apă și uscați-l complet înainte de a-l depozita sau utiliza.

LAME DEMONTABILE

Pentru a facilita curățarea, lamele mașinii de tuns BaByliss sunt demontabile.

- Asigurați-vă că mașina de tuns este oprită și scoateți pieptenele de contur.
- Țineți mașina de tuns orientând lamele în sus și detașați-le apăsând vârful lamelor (Fig. 1).
- Periați lamele cu grijă, cu ajutorul periei de curățare, pentru a elimina firele de păr.
- Spălați lamele sub jet de apă, fără a scufunda aparatul.

Pentru a curăța lamele, porniți mașina de tuns și aplicați câteva picături de ulei pe lame. Uleiul furnizat este special creat pentru mașinile de tuns, nu se va evapora și nu va încetini lamele.

Fig.1

