

Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Ștergeți părul cu un prosop și descâlciți-l.
- Conectați aparatul într-o priză de alimentare adecvată.
- Selectați reglajele de temperatură și viteză necesară.
- După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

IMPORTANT! Nu apropiați niciodată spatele aparatului de păr în timpul utilizării, riscați să fie aspirat de către filtrul de aer din spate.

Reglaje de temperatură

Aparatul dispune de 3 reglaje pentru temperatură și 2 pentru viteză, cât și un buton de aer rece. Folosiți reglajele de temperatură și viteză mai ridicate la începutul uscării și cele mai joase pentru coafare, când părul începe să se zvânte, și pentru uscarea cu aer rece.

Capăt concentrator

Folosiți capătul concentrator pentru a dirija fluxul de aer în timpul coafării.

IMPORTANT! Folosiți capătul concentrator doar cu reglajul de temperatură joasă/viteză mică.

Difuzor

Folosiți difuzorul pentru a vă scoate în evidență buclele naturale și a crea volum.

IMPORTANT! Folosiți difuzorul doar cu reglajul de temperatură cea mai joasă/viteza cea mai mică.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru ca aparatul dvs. să rămână în cea mai bună stare, respectați sfaturile de mai jos:

Generalități

- Opriți și scoateți aparatul din priză, apoi lăsați-l să se răcească. Pentru a curăța exteriorul aparatului, folosiți o cârpă umedă. Asigurați-vă că în aparat nu pătrunde apă și că este complet uscat înainte de a-l utiliza.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului; lăsați-l mai degrabă pe latura aparatului, ușor rulat.
- Nu utilizați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Scoateți-l întotdeauna din priză după utilizare.

Curățarea filtrului

- Opriți și scoateți aparatul din priză, apoi lăsați-l să se răcească.
- Ținând ferm mânerul aparatului, rotiți filtrul din spate în stânga pentru a-l scoate.
- Cu ajutorul unei perii subțiri, scoateți încet firele de păr și alte resturi din filtru.
- Remontați filtrul aliniind creștăturile și rotiți-l în dreapta până auziți un clic care indică fixarea corectă.



Fabriqué en Chine
Made in China

D570DE-S272a

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

