

**BaByliss**  
PARIS



**SÈCHE, LISSE & COIFFE**  
Dry, straighten and style

ref. AS200E



FIG. 1



FIG. 2



BABYLIS  
99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge - France  
www.babyliss.com



## AS200E

Consultați în prealabil indicațiile de siguranță.

### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Cap de coafare - 4 reglaje, în funcție de tipul de păr (1)
- Perie rotativă Ceramic, diametru 50 mm, din păr de mistreț (2)
- Perie rotundă, diametru 20 mm, din păr de mistreț (3)
- Concentrator (4)
- Putere 1000 W
- Tehnologie ionică: strălucire și efect anti-static
- 2 nivele de temperatură + poziția «aer rece» (5)
- Buton de selectare a direcție de rotație a capului rotativ (6)
- Cablu rotativ (7)
- Filtru posterior înclinat (8)
- Trusă de depozitare

### UTILIZARE

- După șamponare, ștergeți bine părul cu un prosop și descâlciți-l cu grijă cu ajutorul unei perii cu dinți rari.
- Montați concentratorul (4) pe corpul aparatului. Fixați-o printr-un clic.
- Uscați în prealabil părul cu ajutorul aparatului prevăzut cu concentrator și lăsați părul puțin umed.
- Strângeți părul de deasupra cu una sau mai multe clame și începeți să coafați părul de dedesubt.

### Coafare (FIG.1)

- Montați capul de îndreptat (1) pe corpul aparatului.

Fixați-l printr-un clic.

- Selectați reglajul de coafare în funcție de tipul de păr, cu ajutorul butonului situat deasupra capului de îndreptat: 1. ondulat, 2. bucle, 3. creț, 4. încrețit.
- Luați o șuviță cu o lățime de aproximativ 3 cm și așezați capul de coafare pe șuviță, de la rădăcină la vârfuri. Asigurați-vă că perii penetrează bine părul; la nevoie, întindeți șuvița cu cealaltă mână. Glisați ușor aparatul de-a lungul șuviței, de la rădăcini spre vârfuri.

### Volum (FIG. 2)

- Montați peria rotativă de 50 mm (2) pe corpul aparatului. Fixați-o printr-un clic.
- Luați o șuviță cu o lățime de aproximativ 3 cm.
- Așezați aparatul pe șuviță.

Ridicați șuvița la un unghi drept de 90° în raport cu craniul, pentru ca șuvițele de dedesubt să nu se încălzească.

- Glisați peria pe șuviță, rotind peria fără ca șuvița să se rotească complet; repetați mișcarea de mai multe ori, glisând peria de la rădăcină înspre vârfuri. NB: Pentru a rula automat șuvița de păr pe capul rotativ, apăsați butonul pentru sensul de rotire dreapta sau stânga și mențineți-l apăsat în timpul perierii. Rotirea în dreapta sau stânga corespunde părții din care se prinde cu mâna, cât și efectului dorit de periere în interior sau exterior. Stopați rotirea eliberând butonul.

### Finisări

- Montați peria rotundă de 20 mm (3) pe corpul aparatului. Fixați-o printr-un clic. Diametrul acesteia este special adaptat pentru finisări (breton, vârfuri sau rădăcini).
- Alegeți o șuviță cu o lățime de aproximativ 3 cm.
- Așezați aparatul pe sau sub șuviță, în funcție de rezultatul dorit (vârfuri răsucite în interior sau spre exterior).
- Glisați ușor aparatul de-a lungul șuviței, de la rădăcini spre vârfuri.
- Insistați pe vârfuri și terminați cu un jet de aer rece, pentru a fixa coafura.

### ÎNȚREȚINERE

- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța sau depozita.
- Pentru a scoate accesoriile, apăsați pe butoanele de deblocare situate pe laturile aparatului și scoateți ușor accesoriul.
- Vă recomandăm să curățați accesoriile în mod regulat, pentru a evita acumularea de păr, produse de coafare etc. Utilizați un pieptene pentru a scoate firele de păr din perii. Utilizați un șervețel uscat sau ușor umed pentru suprafețele din plastic și ceramică.